

ACCESSOIRE SERRE



Vérin pour lucarne de toiture

Montage sur les serres Essentia, Luxia & Supra de la marque LAMS



COMPOSANTS

Vérin	Fixation battée	Fixation lucarne	Vis fixation battée	Vis fixation lucarne	Écrou fixation lucarne	Vis tête marteau M6x12	Vis autoforeuse tête H M6x12	Écrou frein M6
								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ÉTAPES DE MONTAGE

A réaliser la lucarne fermée

- 1** Placez les vis à tête marteau (7) dans le profil bas de lucarne, puis vissez la fixation (3) à l'aide des écrous (9) au milieu du profil bas de lucarne.



- 2** Vissez la fixation (2) à l'aide des vis autoforeuse (8) sur la partie basse de la battée de lucarne. Utilisez au début une visseuse pour passer au travers de la battée, puis terminez avec une clé de 10 plate.



- 3** Vissez le haut du vérin sur la pièce (3) en faisant passer la vis (5) et serrez l'écrou (6) avec une clé de 12.



- 4** Passez les vis (4) de chaque côté de la fixation (2) puis dans les endroits pré-perçés de l'anneau pour fixer le vérin à la battée de lucarne.



- 5** Utilisez une manivelle pour ouvrir et fermer la lucarne.
Manivelle en vente sur notre site www.serres-lams.com

