




SERRE CLASSIQUE AVEC CHIEN-ASSIS

LARGEURS 2,75 & 3,50 M

SUR MURET OU SUR EMBASE

HAUTEUR 40 OU 87 CM



LAMS

Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993

SOMMAIRE

• Recommandations	03-04
• Liste des composants	05
• Liste des profilés	06-07
• Plan de maçonnerie du muret - Largeur 2,75 m	08
• Plan de maçonnerie du muret - Largeur 3,50 m	09
• Positionnement et fixation de la tôle rejet d'eau - serre sur muret	10
• Fixation du cadre de porte - serre sur muret	11
• Plan de maçonnerie des plots béton - Largeur 2,75 m	12
• Plan de maçonnerie des plots béton - Largeur 3,50 m	13
• Plan de maçonnerie du pourtour et de la dalle béton - Largeur 2,75 m	14
• Plan de maçonnerie du pourtour et de la dalle béton - Largeur 3,50 m	15
• Assemblage de l'embase aluminium	16
• Fixation du cadre de porte à l'embase	17
• Fixation de l'embase aluminium au sol	18
• Pose du joint sur les battées de toiture	20
• Montage des montants d'angles	21
• Montage des profils de parois	22
• Montage des pièces de fonderie de parois	23
• Montage des battées extérieures de toit et des tirants de parois	24
• Installation du joint sur la faîtière	25
• Montage de la faîtière	26
• Montage des pièces de fonderie de faîtage et des battées de toiture du chien-assis	27
• Nomenclature du chien-assis	28
• Montage du chien-assis	29-41
• Montage des battées de toiture	42
• Montage des tirants de toiture	43
• Montage de la porte et de la lucarne de toiture	44
• Montage de la lucarne de parois	45
• Pose du vitrage du chien-assis	46
• Pose du vitrage de parois et de toiture - Largeur 2,75 m	47
• Pose du vitrage de parois et de toiture - Largeur 3,50 m	48
• Pose du vitrage de toiture - petits verres (verres tuiles)	49
• Finitions de la serre	50
• Option - Système d'ombrage	51

RECOMMANDATIONS



IMPORTANT

Pensez à déclarer votre serre de jardin à votre assureur.

Merci de lire ces instructions attentivement avant de commencer le montage de la serre.

Merci de vous assurer que toutes les pièces mentionnées sur cette notice sont présentes dans le carton et de vérifier les quantités.

Merci de suivre les étapes dans l'ordre indiqué par la notice.

Ne soyez pas surpris d'apercevoir sur les profils aluminium qui n'ont pas de perçage liés au montage de petits perçages de Ø 3 mm. Il s'agit de perçages qui ont pour vocation de permettre à l'aide d'un fil acier de 3 mm l'accrochage en cabine de peinture.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Veuillez porter des gants, chaussures et lunettes de protection pour le montage de la serre.

Respectez les conseils de sécurité des outils que vous utilisez pour ce montage.

En cas d'intempéries (pluie, vent, orage, ...), ne montez pas votre serre.

La serre doit être montée par deux personnes.

La serre doit être positionnée et fixée sur un sol horizontal et plan.

Pour une serre sur muret : respectez les côtes extérieures et l'équerrage du muret (voir plan de maçonnerie).

Pour une serre adossée : respectez l'équerrage et l'aplomb du mur (voir plan de maçonnerie).

Les sachets plastiques et les petits composants sont à tenir hors de portée des enfants. Éloignez les enfants de la zone de montage.

L'aluminium est un métal conducteur d'électricité, tenez les profilés aluminium éloignés de toute source électrique.

Ne stockez aucun appareil produisant de la chaleur (barbecue, chalumeau, ...) dans la serre.

Vérifiez l'absence de réseaux (eau, électricité, gaz) sous l'emplacement de montage de la serre.

Attention, ne pas monter sur le toit : risque de chute et de blessures graves.

En cas de forte chute de neige : ne pas laisser la neige s'accumuler sur le toit.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer votre serre, utilisez de l'eau claire savonneuse. N'utilisez surtout pas d'acétone, des nettoyants abrasifs ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux.

Utiliser le nettoyeur haute pression à bonne distance.

Graissez régulièrement les charnières, les compas et les serrures avec un gel adapté.

Resserez régulièrement les tendeurs de la toiture. Dégagez le toit de la neige et des feuilles.

SERVICE CONSEILS CLIENTS ET INFOS

Site internet : www.sav-doviris.com

RECOMMANDATIONS

ACCESSOIRES FOURNIS



Clés mixte
& à pipe Ø 10



Embouts visseuse
douille Ø 10
& cruciforme



Ventouse
pour verres



Silicone translucide





Gants






Thermomètre

OUTILS NÉCESSAIRES

- Niveau
- Mètre
- Maillet
- Paire de ciseaux (pour couper les joints)
- Tournevis cruciforme
- Clé Ø 8 mm (pour palmette et logo)
- Clé Ø 10 mm
- Perceuse/visseuse
- Fils à plomb
- Équerre
- Escabeau



Ø 8 mm



MONTAGE DES PROFILS DE VOTRE SERRE

Vis inox tête marteau
M6x12



Vis inox tête hexagonale
M6x12



Écrou frein inox à embase
M6




L'écrou frein inox M6 (5) et les vis inox (3) (tête marteau et tête hexagonale) sont des composants fondamentaux du montage.

Privilégier en début de montage au maximum les vis à tête hexagonale (3).


Sur la notice, vous n'avez que la vis à tête marteau (3) de dessinée mais vous pouvez utiliser l'une ou l'autre quand (3) est indiqué.

La vis à tête marteau s'insère à tout moment dans votre profil. Mais il convient de s'assurer qu'une fois vissée, la tête marteau est bien positionnée pour éviter qu'elle ne sorte pas du profil.


Il existe une fente à l'extrémité de la vis à tête marteau. Le positionnement perpendiculaire au profil de cette fente (schéma A) vous assure que la tête de la vis marteau est correctement positionnée.



empreinte horizontale







La vis à tête hexagonale (3) se glisse dans le profil et ne peut donc plus sortir du profil une fois le montage effectué.



LISTE DES COMPOSANTS

Repère sur la notice

Le repère sur la notice permet l'identification du composant en cas d'échange entre vous et le service client.














Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence
1 <i>Vis inox à tête hexagonale M6x70</i> 	609182	12 <i>Vis TF M6x20</i> 	365418	43 <i>Vis tête bombée 4,2x13mm</i> 	365423
2 <i>Vis inox à tête marteau M6x12</i> <i>Vis inox à tête hexagonale M6x12</i> 	365401 994778	16 <i>Palmette</i> 	363235	44 <i>Crochet S de vitrage</i> 	365373
3 <i>Vis inox à tête marteau M6x20</i> 	608010	17 <i>Logo LAMS</i> 	794995	SAL1 <i>Clips W de vitrage</i> 	366419
4 <i>Écrou frein inox à embase M6</i> 	789280	18 <i>Vis à tête hexagonale M5x8mm</i> 	364408	SAL2 <i>Rosace</i> 	364224
5 <i>Cache écrou plastique noir M6</i> 	365483	19 <i>Cache écrou plastique noir M5</i> 	787551	SAL3 <i>Équerre fonderie parois</i> 	607857
6 <i>Équerre fixation au sol</i> 	364580	26 <i>Vis autoforeuse à tête hexagonale 6,3 x 25,4 mm</i> 	365424	SAL4 <i>Équerre fonderie faitage</i> 	607856
7 <i>Cheville nylon 8x40mm</i> 	365580	30 <i>Joint de toiture en T</i> 	362808		
8 <i>Vis TF POZI M5x60</i> 	365548	31 <i>Joint de faîtière</i> 	606162		
9		38 <i>Plaque faîtière LAMS</i> 	605146		


Uniquement pour les modèles sur muret

LISTE DES PROFILÉS

Le repère sur la notice permet l'identification du composant en cas d'échange entre vous et le service client.

Repère sur la notice

Détail composant	Dimensions	Détail composant	Dimensions	Détail composant	Dimensions	Détail composant	Dimensions
 A	Serre L. 3,05 m : L. 3050 mm Serre L. 3,80 m : L. 3800 mm Serre L. 4,55 m : L. 4550 mm Serre L. 5,30 m : L. 5300 mm Serre L. 6,05 m : L. 6050 mm	 D	Serre L. 3,05 m : L. 3039 mm Serre L. 3,80 m : L. 3790 mm Serre L. 4,55 m : L. 4541 mm Serre L. 5,30 m : L. 4292 mm Serre L. 6,05 m : L. 6043 mm	 F	Largeur 3,50 m Tirants de toiture : Selon la longueur de serre (page 43) L. 1960 mm (2 verres) L. 2130 mm (3 verres) L. 2345 mm (4 verres) L. 2598 mm (5 verres) L. 3180 mm (7 verres) Tirants de parois (H.40/H.87cm) : L. 1545 mm / L. 1090 mm (1 verre) L. 1670 mm / L. 1262 mm (2 verres) Tirants de pignons (H.40/H.87cm) : L. 1698 mm / L. 1294 mm (2 verres)	 AB	Lucarne de parois : l. 0,35 x H. 1,00 m Lucarne de toiture : l. 0,40 x H. 0,60 m
 A	Serre L. 3,05 m : L. 788 mm Serre L. 3,80 m : L. 1163 mm Serre L. 4,55 m : L. mm Serre L. 5,30 m : L. mm Serre L. 6,05 m : L. mm	 E	Support H. 87 cm L. 1036 mm Support H. 40 cm L. 1506 mm			 AC	
 A	Côté pignon sans porte : Largeur 2,75 m : L. 2666 mm Largeur 3,50 m : L. 3417 mm Côté pignon avec porte : Largeur 2,75 m : L. 786 mm Largeur 3,50 m : L. 1160 mm	 E	Support H. 40 cm / Support H. 87 cm L. 1532 mm / L. 1062 mm L. 1684 mm / L. 1214 mm L. 1836 mm / L. 1366 mm L. 1988 mm / L. 1518 mm En plus pour serre largeur 3,50 m : L. 2140 mm / L. 1670 mm	 G	Largeur 2,75 m : L. 1550 mm Largeur 3,50 m : L. 1956 mm		
 A	Serre L. 3,05 m : L. mm Serre L. 3,80 m : L. mm Serre L. 4,55 m : L. mm Serre L. 5,30 m : L. mm Serre L. 6,05 m : L. mm	 E	Largeur 2,75 m : L. 390 mm Largeur 3,50 m : L. 542 mm	 H	Serre L. 3,05 m : 3050 mm Serre L. 3,80 m : 3800 mm Serre L. 4,55 m : 4550 mm Serre L. 5,30 m : 5300 mm Serre L. 6,05 m : 6050 mm		
 A	Serre L. 3,05 m : L. mm Serre L. 3,80 m : L. mm Serre L. 4,55 m : L. mm Serre L. 5,30 m : L. mm Serre L. 6,05 m : L. mm	 E	Largeur 2,75 m : L. 1550 mm Largeur 3,50 m : L. 1956 mm	 P	Seulement pour support H. 40 cm L. 358 mm		
 A	Côté pignon sans porte : Largeur 2,75 m : L. mm Largeur 3,50 m : L. mm Côté pignon avec porte : Largeur 2,75 m : L. mm Largeur 3,50 m : L. mm	 F	Largeur 2,75 m Tirants de toiture : Selon la longueur de serre (page 43) L. 1593 mm (2 verres) L. 1795 mm (3 verres) L. 2046 mm (4 verres) L. 2330 mm (5 verres) L. 2966 mm (7 verres) Tirants de parois (H.40/H.87cm) : L. 1545 mm / L. 1090 mm (1 verre) L. 1670 mm / L. 1262 mm (2 verres) Tirants de pignons (H.40/H.87cm) : L. 1698 mm / L. 1294 mm (2 verres)	 S	Support H. 40 cm : Porte double : L. ... mm Porte simple : L. ... mm Support H. 87 cm : Porte double : L. ... mm Porte simple : L. ... mm		
 B	L. 1062 mm			 AA	Porte double : L. 2 x 0,70 x H. 1,95 m Porte simple : L. 1,00 x H. 1,95 m		






PLAN DE MAÇONNERIE DU MURET - LARGEUR 2,75 M

Veuillez seulement tenir compte des indications pour la porte latérale sur le plan ci-dessous si vous avez choisi cette option.

Débord de la tole rejet d'eau de 35mm permet la pose d'un parement < à 30mm

Attention une porte droite ou gauche supplémentaire comme indiqué sur le plan ci-dessous est disponible en option




Longueur serre	3,05 m	3,80 m	4,55 m	5,30 m	6,05 m
Côtes A (mm)	3200	3951	4702	5453	6204
Côtes B (mm)	2800	3551	4302	5053	5804
Côtes C (mm)	4312	4895	5519	6171	6844

PLAN DE MAÇONNERIE DU MURET - LARGEUR 3,50 M



Veuillez seulement tenir compte des indications pour la porte latérale sur le plan ci-dessous si vous avez choisi cette option.

Débord de la tole rejet d'eau de 35mm permet la pose d'un parement < à 30mm

Attention une porte droite ou gauche supplémentaire comme indiqué sur le plan ci-dessous est disponible en option




COUPE A-A







Longueur serre	3,05 m	3,80 m	4,55 m	5,30 m	6,05 m
Côtes A (mm)	3200	3951	4702	5453	6204
Côtes B (mm)	2800	3551	4302	5053	5804
Côtes C (mm)	4856	5380	5954	6563	7199



POSITIONNEMENT ET FIXATION DE LA TÔLE REJET D'EAU - SERRE SUR MURET



FIXATION DU CADRE DE PORTE - SERRE SUR MURET






Ø 8 mm



PLAN DE MAÇONNERIE DES PLOTS BÉTON - LARGEUR 2,75 M

Veuillez reproduire les éléments de fondation sur le pignon opposé si vous avez choisi une porte supplémentaire en option



Attention une porte droite ou gauche supplémentaire est disponible en option



Longueur serre	3,05 m	3,80 m	4,55 m	5,30 m	6,05 m
Côtes A (mm)	3244	3995	4746	5497	6248
Côtes B (mm)	2644	3395	4146	4897	5648
Côtes C (mm)	4102	4687	5313	5698	6644


PLAN DE MAÇONNERIE DES PLOTS BÉTON - LARGEUR 3,50 M

Veuillez reproduire les éléments de fondation sur le pignon opposé si vous avez choisi une porte supplémentaire en option



**Attention une porte droite ou gauche
supplémentaire est disponible en option**




Vue de dessus



Longueur serre	3,05 m	3,80 m	4,55 m	5,30 m	6,05 m
Côtes A (mm)	3244	3995	4746	5497	6248
Côtes B (mm)	2644	3395	4146	4897	5648
Côtes C (mm)	4639	5163	5738	6349	6988

PLAN DE MAÇONNERIE DU POURTOUR ET DE LA DALLE BÉTON - LARGEUR 2,75 M

Attention une porte droite ou gauche supplémentaire est disponible en option






Longueur serre	3,05 m	3,80 m	4,55 m	5,30 m	6,05 m
Côtes A (mm)	3244	3995	4746	5497	6248
Côtes B (mm)	2644	3395	4146	4897	5648
Côtes C (mm)	4102	4687	5313	5698	6644

PLAN DE MAÇONNERIE DU POURTOUR ET DE LA DALLE BÉTON - LARGEUR 3,50 M


Attention une porte droite ou gauche supplémentaire est disponible en option

Vue de dessus




Longueur serre	3,05 m	3,80 m	4,55 m	5,30 m	6,05 m
Côtes A (mm)	3244	3995	4746	5497	6248
Côtes B (mm)	2644	3395	4146	4897	5648
Côtes C (mm)	4639	5163	5738	6349	6988

ASSEMBLAGE DE L'EMBASE ALUMINIUM





FIXATION DU CADRE DE PORTE À L'EMBASE




FIXATION DE L'EMBASE ALUMINIUM AU SOL


Fixation des équerres au sol
et sur la partie basse de l'embase aluminium.



Il est important que les 2 diagonales de la serre soient égales
pour obtenir un bon équerre.



Après la fixation des équerres, siliconez en partie basse à l'intérieur de la serre.






**LES ÉTAPES DE MONTAGE SUIVANTES CONCERNENT
LES SERRES POSITIONNÉES AUSSI BIEN SUR MURET
QUE SUR EMBASE ALUMINIUM**


POSE DU JOINT SUR LES BATTÉES DE TOITURE

Pour simplifier le montage, nous recommandons de positionner le joint sur les battées de toiture avant leur fixation (rappel précisé sur les pages concernées). Nous vous conseillons d'immerger vos mains dans de l'eau savonneuse pour faciliter la pose. Posez le joint le long des battées puis coupez l'excès à l'aide d'une paire de ciseaux.


Attention, le joint est seulement à positionner sur les battées de toiture et non sur celles des parois.



MONTAGE DES MONTANTS D'ANGLES




MONTAGE DES PROFILS DE PAROIS




REPÈRES	A	B	C	D (l. 3,5 m)	Dessus de porte latérale
Support H. 40 cm	1684 mm	1836 mm	1988 mm	2140 mm	l. 2,75 m : 390 mm
Support H. 87 cm	1214 mm	1366 mm	1518 mm	1670 mm	l. 3,50 m : 542 mm

MONTAGE DES PIÈCES DE FONDERIE DE PAROIS


Prendre en compte l'emplacement des pièces de fonderie (SAL3) indiqué en page 43.









MONTAGE DES BATTÉES EXTÉRIEURES DE TOIT ET DES TIRANTS DE PAROIS








INSTALLATION DU JOINT SUR LA FAÎTIÈRE



MONTAGE DE LA FAÎTIÈRE





MONTAGE DES PIÈCES DE FONDERIE DE FAÎTAGE ET DES BATTÉES DE TOITURE DU CHIEN-ASSIS




NOMENCLATURE DU CHIEN-ASSIS


N°	Référence	Qté	Désignation	N°	Référence	Qté	Désignation
1	994778	22	Vis TH M6x12mm	31	650064	1	Battée gauche L.175mm
2	789280	61	Ecrou M6	32	650067	1	Battée gauche L.210mm
3	365426	6	Vis TB AF M4,2x16mm	33	650068	1	Battée gauche L.60mm
4	365401	39	Vis TM M6x12mm	34	650038	1	Gouttière soudée droite
5	608375	4	Vis TF Pozi M5x12mm	35	650059	2	Battée + équerre L.426mm
6	364410	4	Ecrou borgne M5	36	650048	1	Support faîtière
7	365428	2	Vis TF AF M6,3x25mm	37	650042	1	Gouttière soudée gauche
8 à 14 : Vitrage (voir page 47)				38	650046	1	Faîtage droit
15	650069	1	Tôle pliée 1467x460x50mm	39	650047	1	Faîtage gauche
16	650036	1	Triangle droit	40	607829	6	Joint étanchéité L.355mm
17	606841	4	Battée + équerre L.905mm	41	607829	2	Joint étanchéité L.168mm
18	605057	1	Faîtière L.1376mm				
19	650037	1	Triangle gauche				
20	605146	1	Tôle LAMS				
21	608459	1	Sôlin jonction				
22	606843	2	Battée + équerre L.550mm				
23	650058	2	Battée + équerre L.246mm				
24	650065	1	Battée droite L.210mm				
25	650066	1	Battée droite L.60mm				
26	650060	1	Battée milieu L.445mm				
27	650049	1	Renfort faîtage				
28	650061	1	Battée droite L.312mm				
29	650063	1	Battée droite L.175mm				
30	650062	1	Battée gauche L.312mm				





MONTAGE DU CHIEN-ASSIS - POSE DU TRIANGLE DE FACADE



MONTAGE DU CHIEN-ASSIS - POSE DU TRIANGLE DE FACADE




MONTAGE DU CHIEN-ASSIS - PRÉMONTAGE ET POSE DES TRIANGLES LATÉRAUX




Attention : avant de poser les triangles, mettez le joint sur les battées de la serre jusqu'à toucher le cadre de porte.



MONTAGE DU CHIEN-ASSIS - POSE DES SUPPORTS DE LA FAÎTIÈRE



MONTAGE DU CHIEN-ASSIS - POSE DE LA FAÎTIÈRE





MONTAGE DU CHIEN-ASSIS - POSE DES GOUTTIÈRES




VUE APRÈS FIXATION


La patte de la gouttière doit se positionner derrière le triangle latéral.



MONTAGE DU CHIEN-ASSIS - POSE DES BATTÉES DE TOIT (PARTIE AVANT DU CHIEN-ASSIS)




MONTAGE DU CHIEN-ASSIS - POSE DES BATTÉES DE TOIT (PARTIE ARRIÈRE DU CHIEN-ASSIS)





Positionnez le joint sur les battées de toiture avant de les fixer.

MONTAGE DU CHIEN-ASSIS - POSE DES BATTÉES DE PIGNON




MONTAGE DU CHIEN-ASSIS - POSE DES JOINTS DE FAÎTAGE




Coupez le joint en :


- 6 morceaux de longueur 355 mm
- 2 morceaux de longueur 168 mm, en y ajoutant une entaille.





MONTAGE DU CHIEN-ASSIS - POSE DES TÔLES DE FAÎTAGE




MONTAGE DU CHIEN-ASSIS - POSE DES BATTÉES DE TOIT



MONTAGE DU CHIEN-ASSIS - POSE DE LA TÔLE SOLIN




Attention : recoupez le joint de chaque côté du chien-assis et faire une entaille pour fixer la tôle solin.










MONTAGE DES BATTÉES DE TOITURE

Attention à prendre en compte l'emplacement des pièces de fonderie de toiture (SAL4) et l'installation des tirants, indiqué à la page suivante, avant la fixation des battées de toit concernées.







MONTAGE DES TIRANTS DE TOITURE






MONTAGE DE LA PORTE ET DE LA LUCARNE DE TOITURE



MONTAGE DE LA LUCARNE DE PAROIS



1





Fixation des compas d'ouverture





Vue intérieure de la serre

2




Vue intérieure de la serre

3




Pour les serres avec un support de H. 40 cm, une battée de sous lucarne (P) est à positionner comme ceci :




POSE DU VITRAGE DU CHIEN-ASSIS - LARGEUR 2,75 OU 3,50 M

Largeur 2,75 m



Repère	Format (en mm)	Nombre de clips
A	440 x 358 x 303	4
B	296 x 321 x 166	4
C	209 x 358 x 64	3
D	950 x 358	6
E	830 x 358 x 535	6
F	402 x 358 x 718	5
G	521 x 358 x 226	4

Largeur 3,50 m



Repère	Format (en mm)	Nombre de clips
A	407 x 358 x 268	4
B	261 x 321 x 131	4
C	356 x 354 x 213	4
D	950 x 358	6
E	830 x 358 x 535	6
F	402 x 358 x 718	5
G	521 x 358 x 226	4
H	209 x 358 x 64	3

Installation des clips de fixation (SAL1), 2 possibilités :




Installation n°1



Installation n°2

POSE DU VITRAGE DE PAROIS ET DE TOITURE - LARGEUR 2,75 M



Verres de toiture

Selon le vitrage de toiture choisi :

- Toiture avec petits verres, voir verres P et Q (voir page 49)
- Toiture avec grands verres, voir verre R.
- Verre de sous-lucarne, voir verre S.



Installation de 2 crochets S (44) pour les serres avec une base de 40 cm :



Installation des clips de fixation (SAL1), 2 possibilités :




Installation n°1

Installation n°2

Repère	Support H. 40 cm		Support H. 87 cm	
	Format (en mm)	Nombre de clips	Format (en mm)	Nombre de clips
A	1193 x 358	4	1193 x 358	4
B	1345 x 358	6	1345 x 358	6
C	370 x 358	4	370 x 358	4
D	448 x 358	4	448 x 358	4
E	1531 x 304	6	1053 x 304	6
F	1030 x 324	4	1030 x 324	4
G	985 x 300	4	985 x 300	4
H	1030 x 358	4	1030 x 358	4
I	1531 x 285	6	1053 x 285	6
J	1495 x 358	6	1495 x 358	6
K	1574 x 358	6	1574 x 358	6
L	482 x 358	4	/	/
M	482 x 324	4	/	/
N	455 x 358	4	/	/
P	200 x 358	2	200 x 358	2
Q	400 x 358	2	400 x 358	2
R	1580 x 358	6	1580 x 358	6
S	950 x 358	4	950 x 358	4

POSE DU VITRAGE DE PAROIS ET DE TOITURE - LARGEUR 3,50 M



Verres de toiture

Selon le vitrage de toiture choisi :

- Toiture avec petits verres, voir verres P et Q (voir page 49)
- Toiture avec grands verres, voir verre R.
- Verre de sous-lucarne, voir verre S.

Installation de 2 crochets S (44) pour les serres avec une base de 40 cm :



Installation des clips de fixation (SAL1), 2 possibilités :



Installation n°1





Installation n°2

Repère	Support H. 40 cm		Support H. 87 cm	
	Format (en mm)	Nombre de clips	Format (en mm)	Nombre de clips
A	1193 x 358	4	1193 x 358	4
B	1345 x 358	6	1345 x 358	6
C	1495 x 358	6	1495 x 358	6
D	376 x 358	4	376 x 358	4
E	603 x 358	4	603 x 358	4
F	1531 x 304	6	1053 x 304	6
G	1030 x 324	4	1030 x 324	4
H	985 x 300	4	985 x 300	4
I	1030 x 358	4	1030 x 358	4
J	1710 x 285	6	1240 x 285	6
K	1650 x 358	6	1650 x 358	6
L	1727 x 358	6	1727 x 358	6
M	482 x 358	4	/	/
N	482 x 324	4	/	/
O	455 x 358	4	/	/
P	300 x 358	2	300 x 358	2
Q	400 x 358	2	400 x 358	2
R	1990 x 358	6	1990 x 358	6
S	1370 x 358	6	1370 x 358	6

POSE DU VITRAGE DE TOITURE - PETITS VERRES (VERRES TUILES)

- 1 - Posez un verre arrondi (Q) sur l'extrémité basse de la toiture, en bout des profils.
- 2 - Posez 4 clips (SAL1) sur le premier verre de toiture (deux à droite, deux à gauche). Veillez à les centrer sur la hauteur du verre.
- 3 - Posez 2 crochets (44) sur le haut du verre (un à droite, un à gauche).
- 4 - Posez le deuxième verre, puis deux clips (SAL1) centrez sur la hauteur du verre, puis deux crochets (44). Répétez cette étape jusqu'en haut de la toiture. Le dernier verre, celui le proche de la faîtière, est un verre arrondi (X).
- 5 - Posez de la même manière la deuxième rangée, la troisième rangée, ...

Crochet sur les bords
du verre



FINITIONS DE LA SERRE

À cette étape du montage, vérifiez que toute la visserie de la serre est correctement installée et boulonnée.

Fixation des moulures décoratives

Fixez les moulures à l'aide des vis (18).


Le logo Lams se fixe en haut de la plaque aluminium du côté de la serrure.

Le nombre de rosaces et palmettes varient selon la dimension de votre serre. Elles se fixent sur l'embase, dans l'ordre de votre choix. Pour un aspect esthétique, nous recommandons de placer une palmette sur la porte puis d'alterner entre rosace et palmette sur le reste de l'embase.



Fixation des caches de porte

Si souhaité, pour cacher la visserie du cadre de porte, vous pouvez installer les caches de porte droit et gauche (S) à l'aide des vis autoforeuses (43).



OPTION - SYSTÈME D'OMBRAGE

Grâce au système d'ombrage, réglez la température à l'intérieur de la serre et protégez vos cultures et semis de l'intensité du soleil (effet loupe à travers le verre).

Cette option peut être commandée à tout moment après l'achat de votre serre sur notre site www.serres-lams.com





Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993

DOVIRIS - 43 Avenue Georges Clémenceau 85120 LA CHÂTAIGNERAIE - FRANCE - www.serres-lams.com
Visuels et illustrations non contractuels.

