



SERRE CLASSIQUE

LARGEURS 1,20 M / 2,00 M / 2,75 M / 3,50 M

SUR MURET OU SUR EMBASE

HAUTEUR 40 OU 87 CM



Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993

SOMMAIRE

• Recommandations	03-04
• Liste des composants	05
• Liste des profilés - Serres largeurs 1,20 m & 2,00 m	06
• Liste des profilés - Serres largeurs 2,75 m & 3,50 m	07
• Emplacement des profilés	08
• Plan de maçonnerie du muret - Largeur 2,75 m	09
• Plan de maçonnerie du muret - Largeur 3,50 m	10
• Positionnement et fixation de la tôle rejet d'eau - Serres sur muret	11
• Fixation du cadre de porte - Serres sur muret	12
• Plan de maçonnerie des plots béton - Largeur 1,20 m	13
• Plan de maçonnerie des plots béton - Largeur 2,00 m	14
• Plan de maçonnerie des plots béton - Largeur 2,75 m	15
• Plan de maçonnerie des plots béton - Largeur 3,50 m	16
• Plan de maçonnerie du pourtour et de la dalle béton - Largeur 1,20 m	17
• Plan de maçonnerie du pourtour et de la dalle béton - Largeur 2,00 m	18
• Plan de maçonnerie du pourtour et de la dalle béton - Largeur 2,75 m	19
• Plan de maçonnerie du pourtour et de la dalle béton - Largeur 3,50 m	20
• Assemblage de l'embase aluminium	21
• Fixation du cadre de porte à l'embase	22
• Fixation de l'embase aluminium au sol	23
• Pose du joint sur les battées de toiture	25
• Montage des montants d'angles	26
• Montage des profils de parois	27
• Montage des pièces de fonderie de parois	28
• Montage des battées extérieures de toit et des tirants de parois	29
• Installation du joint sur la faîtière	30
• Montage de la faîtière	31
• Montage des battées de toiture	32
• Montage des tirants de toiture - Serres largeurs 1,20 m & 2,00 m	33
• Montage des tirants de toiture - Serres largeurs 2,75 m & 3,50 m	34
• Montage de la porte et de la lucarne de toiture	35
• Montage de la lucarne de parois	36
• Pose du vitrage de parois et de toiture - Largeurs 1,20 & 2,00 m	37
• Pose du vitrage de parois et de toiture - Largeur 2,75 m	38
• Pose du vitrage de parois et de toiture - Largeur 3,50 m	39
• Pose du vitrage de toiture - Petits verres (verres tuiles)	40
• Finitions de la serre	41
• Option - Système d'ombrage	42

RECOMMANDATIONS



IMPORTANT

Pensez à déclarer votre serre de jardin à votre assureur.

Merci de lire ces instructions attentivement avant de commencer le montage de la serre.

Merci de vous assurer que toutes les pièces mentionnées sur cette notice sont présentes dans le carton et de vérifier les quantités.

Merci de suivre les étapes dans l'ordre indiqué par la notice.

Ne soyez pas surpris d'apercevoir sur les profils aluminium qui n'ont pas de perçage liés au montage de petits perçages de Ø 3 mm. Il s'agit de perçages qui ont pour vocation de permettre à l'aide d'un fil acier de 3 mm l'accrochage en cabine de peinture.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Veuillez porter des gants, chaussures et lunettes de protection pour le montage de la serre.

Respectez les conseils de sécurité des outils que vous utilisez pour ce montage.

En cas d'intempéries (pluie, vent, orage, ...), ne montez pas votre serre.

La serre doit être montée par deux personnes.

La serre doit être positionnée et fixée sur un sol horizontal et plan.

Pour une serre sur muret : respectez les côtes extérieures et l'équerrage du muret (voir plan de maçonnerie).

Pour une serre adossée : respectez l'équerrage et l'aplomb du mur (voir plan de maçonnerie).

Les sachets plastiques et les petits composants sont à tenir hors de portée des enfants. Éloignez les enfants de la zone de montage.

L'aluminium est un métal conducteur d'électricité, tenez les profilés aluminium éloignés de toute source électrique.

Ne stockez aucun appareil produisant de la chaleur (barbecue, chalumeau, ...) dans la serre.

Vérifiez l'absence de réseaux (eau, électricité, gaz) sous l'emplacement de montage de la serre.

Attention, ne pas monter sur le toit : risque de chute et de blessures graves.

En cas de forte chute de neige : ne pas laisser la neige s'accumuler sur le toit.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer votre serre, utilisez de l'eau claire savonneuse. N'utilisez surtout pas d'acétone, des nettoyants abrasifs ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux.

Utiliser le nettoyeur haute pression à bonne distance.

Graissez régulièrement les charnières, les compas et les serrures avec un gel adapté.

Resserez régulièrement les tendeurs de la toiture. Dégagez le toit de la neige et des feuilles.

SERVICE CONSEILS CLIENTS ET INFOS

Site internet : www.sav-doviris.com

RECOMMANDATIONS

ACCESSOIRES FOURNIS



Clés mixte
& à pipe Ø 10



Embouts visseuse
douille Ø 10
& cruciforme



Ventouse
pour verres



Silicone translucide





Gants





Thermomètre

OUTILS NÉCESSAIRES

- Niveau
- Mètre
- Maillet
- Paire de ciseaux (pour couper les joints)
- Tournevis cruciforme
- Clé Ø 8 mm (pour palmette et logo)
- Clé Ø 10 mm
- Perceuse/visseuse
- Fils à plomb
- Équerre
- Escabeau



Ø 8 mm




MONTAGE DES PROFILS DE VOTRE SERRE

Vis inox tête marteau
M6x12



Vis inox tête hexagonale
M6x12



Écrou frein inox à embase
M6




L'écrou frein inox M6 (5) et les vis inox (3) (tête marteau et tête hexagonale) sont des composants fondamentaux du montage.

Privilégier en début de montage au maximum les vis à tête hexagonale (3).


Sur la notice, vous n'avez que la vis à tête marteau (3) de dessinée mais vous pouvez utiliser l'une ou l'autre quand (3) est indiqué.

La vis à tête marteau s'insère à tout moment dans votre profil. Mais il convient de s'assurer qu'une fois vissée, la tête marteau est bien positionnée pour éviter qu'elle ne sorte pas du profil.


Il existe une fente à l'extrémité de la vis à tête marteau. Le positionnement perpendiculaire au profil de cette fente (schéma **A**) vous assure que la tête de la vis marteau est correctement positionnée.



empreinte horizontale









La vis à tête hexagonale (3) se glisse dans le profil et ne peut donc plus sortir du profil une fois le montage effectué.



LISTE DES COMPOSANTS

Repère sur la notice

Le repère sur la notice permet l'identification du composant en cas d'échange entre vous et le service client.














Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence
1 <i>Vis inox à tête hexagonale M6x70</i> 	609182	12 <i>Vis TF M6x20</i> 	365418	43 <i>Vis tête bombée 4,2x13mm</i> 	365423
2 <i>Vis inox à tête marteau M6x12</i> <i>Vis inox à tête hexagonale M6x12</i> 	365401 994778	16 <i>Palmette</i> 	363235	44 <i>Crochet S de vitrage</i> 	365373
3 <i>Vis inox à tête marteau M6x20</i> 	608010	17 <i>Logo LAMS</i> 	794995	SAL1 <i>Clips W de vitrage</i> 	366419
4 <i>Écrou frein inox à embase M6</i> 	789280	18 <i>Vis à tête hexagonale M5x8mm</i> 	364408	SAL2 <i>Rosace</i> 	364224
5 <i>Cache écrou plastique noir M6</i> 	365483	19 <i>Cache écrou plastique noir M5</i> 	787551	SAL3 <i>Équerre fonderie parois</i> 	607857
6 <i>Équerre fixation au sol</i> 	364580	26 <i>Vis autoforeuse à tête hexagonale 6,3 x 25,4 mm</i> 	365424	SAL4 <i>Équerre fonderie faitage</i> 	607856
7 <i>Cheville nylon 8x40mm</i> 	365580	30 <i>Joint de toiture en T</i> 	362808		
8 <i>Vis TF POZI M5x60</i> 	365548	31 <i>Joint de faîtière</i> 	606162		
9		38 <i>Plaque faîtière LAMS</i> 	605146		

Uniquement pour les modèles sur muret

LISTE DES PROFILÉS - SERRES LARGEURS 1,20 M & 2,00 M

Le repère sur la notice permet l'identification du composant en cas d'échange entre vous et le service client.




















Repère sur la notice


Détail composant	Dimensions	Détail composant	Dimensions	Détail composant	Dimensions	Détail composant	Dimensions
 A	Serre L. 0,42 m : L. ... mm Serre L. 0,80 m : L. ... mm Serre L. 1,16 m : L. ... mm Serre L. 1,50 m : L. ... mm Serre L. 1,95 m : L. ... mm	 D	Serre L. 0,42 m : L. 400 mm Serre L. 0,80 m : L. 710 mm Serre L. 1,16 m : L. 1160 mm Serre L. 1,50 m : L. 1467 mm Serre L. 1,95 m : L. 1950 mm	 F	Largeur 2,00 m Tirants de toiture : Selon la longueur de serre (page 33) L. 1074 mm Tirants de parois : L. 1703 mm Tirants de pignons : L. 1712 mm	 AB	Lucarne de parois : l. 0,35 x H. 1,00 m Lucarne de toiture : l. 0,40 x H. 0,60 m
 A	Largeur 1,20 m : L. ... mm Largeur 2,00 m : L. 1913 mm	 E	Support H. 40 cm Largeur 1,20 m : L. 1803 mm Largeur 2,00 m : L. 1656 mm Support H. 87 cm Largeur 1,20 m : L. ... mm Largeur 2,00 m : L. ... mm				
 A	Largeur 1,20 m : L. ... mm Largeur 2,00 m : L. 408 mm	 E	Support H. 40 cm Largeur 1,20 m : L. 1988 mm Largeur 2,00 m : L. 1836 mm Support H. 87 cm Largeur 1,20 m : L. ... mm Largeur 2,00 m : L. ... mm	 G	Largeur 1,20 m : L. 692 mm Largeur 2,00 m : L. 1100 mm		
		 E	L. 390 mm	 H	Serre L. 0,42 m : L. 407 mm Serre L. 0,80 m : L. 807 mm Serre L. 1,16 m : L. 1160 mm Serre L. 1,50 m : L. 1557 mm Serre L. 1,95 m : L. 1950 mm		
		 E	Largeur 1,20 m : L. 692 mm Largeur 2,00 m : L. 1100 mm	 P	Seulement pour support H. 40 cm L. 358 mm		
		 F	Largeur 1,20 m Tirants de toiture : Selon la longueur de serre (page 33) L. 700 mm Tirants de parois : L. 1838 mm Tirants de pignons : L. 1863 mm	 S	Support H. 40 cm : Porte simple : L. ... mm Support H. 87 cm : Porte simple : L. ... mm		
 B	Largeur 1,20 m : L. 1832 mm Largeur 2,00 m : L. 1685 mm			 AA	Porte simple : L. 1,00 x H. 1,95 m		

LISTE DES PROFILÉS - SERRES LARGEURS 2,75 M & 3,50 M

Le repère sur la notice permet l'identification du composant en cas d'échange entre vous et le service client.

Repère sur la notice

Détail composant	Dimensions	Détail composant	Dimensions	Détail composant	Dimensions	Détail composant	Dimensions
 Embase - côté long	Serre L. 1,50 m : L. 1542 mm Serre L. 2,30 m : L. 2293 mm Serre L. 3,05 m : L. 3044 mm Serre L. 3,80 m : L. 3795 mm Serre L. 4,55 m : L. 4546 mm Serre L. 5,30 m : L. 5297 mm Serre L. 6,05 m : L. 6048 mm	 Tôle de côté avec butée	Serre L. 1,50 m : L. 1537 mm Serre L. 2,30 m : L. 2288 mm Serre L. 3,05 m : L. 3039 mm Serre L. 3,80 m : L. 3790 mm Serre L. 4,55 m : L. 4541 mm Serre L. 5,30 m : L. 4292 mm Serre L. 6,05 m : L. 6043 mm	 Tirant de parois et de toiture	Largeur 3,50 m Tirants de toiture : Selon la longueur de serre (page 34) L. 2130 mm (3 verres) L. 2345 mm (4 verres) L. 2598 mm (5 verres) L. 3180 mm (7 verres) Tirants de parois (H.40/H.87cm) : L. 1545 mm / L. 1090 mm (1 verre) L. 1670 mm / L. 1262 mm (2 verres) Tirants de pignons (H.40/H.87cm) : L. 1698 mm / L. 1294 mm (2 verres)	 Lucarne de parois et de toiture	Lucarne de parois : L. 0,35 x H. 1,00 m Lucarne de toiture : L. 0,40 x H. 0,60 m
 Embase - côté pignon sans porte	Largeur 2,75 m : L. 2666 mm Largeur 3,50 m : L. 3417 mm	 Battée de côté en T	Support H. 87 cm L. 1036 mm Support H. 40 cm L. 1506 mm	 F			
 Embase - côté pignon avec porte	Largeur 2,75 m : L. 786 mm Largeur 3,50 m : L. 1160 mm	 Battée de pignon en T	Support H. 40 cm / Support H. 87 cm L. 1532 mm / L. 1062 mm L. 1684 mm / L. 1214 mm L. 1836 mm / L. 1366 mm L. 1988 mm / L. 1518 mm En plus pour serre largeur 3,50 m : L. 2140 mm / L. 1670 mm	 Battée de toiture extérieure	Largeur 2,75 m : L. 1550 mm Largeur 3,50 m : L. 1956 mm		
 Tôle rejet d'eau - côté long	Serre L. 1,50 m : L. mm Serre L. 2,30 m : L. mm Serre L. 3,05 m : L. mm Serre L. 3,80 m : L. mm Serre L. 4,55 m : L. mm Serre L. 5,30 m : L. mm Serre L. 6,05 m : L. mm	 Battée de pignon en T - Dessus porte	Largeur 2,75 m : L. 390 mm Largeur 3,50 m : L. 542 mm	 Faîtière	Serre L. 1,50 m : 1500 mm Serre L. 2,30 m : 2300 mm Serre L. 3,05 m : 3050 mm Serre L. 3,80 m : 3800 mm Serre L. 4,55 m : 4550 mm Serre L. 5,30 m : 5300 mm Serre L. 6,05 m : 6050 mm		
 Tôle rejet d'eau - côté pignon sans porte	Largeur 2,75 m : L. mm Largeur 3,50 m : L. mm	 Battée de toiture	Largeur 2,75 m : L. 1550 mm Largeur 3,50 m : L. 1956 mm	 Profil de sous lucarne	Seulement pour support H. 40 cm L. 358 mm		
 Tôle rejet d'eau - côté pignon avec porte	Largeur 2,75 m : L. mm Largeur 3,50 m : L. mm	 Tirant de parois et de toiture	Largeur 2,75 m Tirants de toiture : Selon la longueur de serre (page 34) L. 1795 mm (3 verres) L. 2046 mm (4 verres) L. 2330 mm (5 verres) L. 2966 mm (7 verres) Tirants de parois (H.40/H.87cm) : L. 1545 mm / L. 1090 mm (1 verre) L. 1670 mm / L. 1262 mm (2 verres) Tirants de pignons (H.40/H.87cm) : L. 1698 mm / L. 1294 mm (2 verres)	 Cache de porte	Support H. 40 cm : Porte double : L. ... mm Porte simple : L. ... mm Support H. 87 cm : Porte double : L. ... mm Porte simple : L. ... mm		
 Montant d'angle (Gauche & Droit)	Support H. 40 cm : L. 1532 mm Support H. 87 cm : L. 1062 mm	 F		 Porte	Porte simple : L. 1,00 x H. 1,95 m		






PLAN DE MAÇONNERIE DU MURET - LARGEUR 2,75 M

Veuillez seulement tenir compte des indications pour la porte latérale sur le plan ci-dessous si vous avez choisi cette option.

**Débord de la tole rejet d'eau de 35mm permet
la pose d'un parement < à 30mm**

**Attention une porte droite ou gauche supplémentaire comme
indiqué sur le plan ci-dessous est disponible en option**




Longueur serre	1,50 m	2,30 m	3,05 m	3,80 m	4,55 m	5,30 m	6,05 m
Côtes A (mm)	1704	2455	3206	3957	4708	5459	6210
Côtes B (mm)	1304	2055	2806	3557	4308	5059	5810
Côtes C (mm)	3364	3800	4323	4906	5529	6181	6854

PLAN DE MAÇONNERIE DU MURET - LARGEUR 3,50 M

Veuillez seulement tenir compte des indications pour la porte latérale sur le plan ci-dessous si vous avez choisi cette option.



Débord de la tole rejet d'eau de 35mm permet la pose d'un parement < à 30mm

Attention une porte droite ou gauche supplémentaire comme indiqué sur le plan ci-dessous est disponible en option




Fondation : dimensions selon le sol. Nous vous recommandons de vous rapprocher d'un maçon.

COUPE A-A
ECHELLE 1 : 10





Longueur serre	1,50 m	2,30 m	3,05 m	3,80 m	4,55 m	5,30 m	6,05 m
Côtes A (mm)	1704	2455	3206	3957	4708	5459	6210
Côtes B (mm)	1304	2055	2806	3557	4308	5059	5810
Côtes C (mm)	4033	4403	4862	5387	5960	6570	7206




POSITIONNEMENT ET FIXATION DE LA TÔLE REJET D'EAU - SERRE SUR MURET



FIXATION DU CADRE DE PORTE - SERRE SUR MURET



Ø 8 mm






PLAN DE MAÇONNERIE DES PLOTS BÉTON - LARGEUR 1,20 M

Veuillez reproduire les éléments de fondation sur le pignon opposé si vous avez choisi une porte supplémentaire en option

Attention une porte droite ou gauche supplémentaire est disponible en option


Vue de dessus



Longueur serre	0,42 m	0,80 m	1,16 m	1,50 m
Côtes A (mm)	617	991	1366	1742
Côtes B (mm)	/	391	766	1142
Côtes C (mm)	1308	1471	1702	1979


PLAN DE MAÇONNERIE DES PLOTS BÉTON - LARGEUR 2,00 M

Veuillez reproduire les éléments de fondation sur le pignon opposé si vous avez choisi une porte supplémentaire en option



Attention une porte droite ou gauche supplémentaire est disponible en option

Vue de dessus






Longueur serre	0,80 m	1,16 m	1,50 m	1,95 m
Côtes A (mm)	991	1366	1742	2118
Côtes B (mm)	391	766	1142	1518
Côtes C (mm)	2148	2313	2523	2769

PLAN DE MAÇONNERIE DES PLOTS BÉTON - LARGEUR 2,75 M

Veuillez reproduire les éléments de fondation sur le pignon opposé si vous avez choisi une porte supplémentaire en option

Attention une porte droite ou gauche supplémentaire est disponible en option




Longueur serre	1,50 m	2,30 m	3,05 m	3,80 m	4,55 m	5,30 m	6,05 m
Côtes A (mm)	1742	2493	3244	3995	4746	5497	6248
Côtes B (mm)	1142	1893	2644	3395	4146	4897	5648
Côtes C (mm)	3153	3581	4102	4687	5313	5968	6644

PLAN DE MAÇONNERIE DES PLOTS BÉTON - LARGEUR 3,50 M


Veuillez reproduire les éléments de fondation sur le pignon opposé si vous avez choisi une porte supplémentaire en option

Base alu serre
tube 60x42mm




Fondation :
dimensions minimum
(Lxl) 300 x 300.
Nous vous
recommandons de
vous rapprocher d'un
maçon pour la
profondeur.

COUPE A-A
ECHELLE 1 : 10






**Attention une porte droite ou gauche
supplémentaire est disponible en option**

Vue de dessus






Longueur serre	1,50 m	2,30 m	3,05 m	3,80 m	4,55 m	5,30 m	6,05 m
Côtes A (mm)	1742	2493	3244	3995	4746	5497	6248
Côtes B (mm)	1142	1893	2644	3395	4146	4897	5648
Côtes C (mm)	3826	4185	4639	5163	5738	6349	6988

PLAN DE MAÇONNERIE DU POURTOUR ET DE LA DALLE BÉTON - LARGEUR 1,20 M





Longueur serre	0,42 m	0,80 m	1,16 m	1,50 m
Côtes A (mm)	617	991	1366	1742
Côtes B (mm)	/	391	766	1142
Côtes C (mm)	1308	1471	1702	1979

PLAN DE MAÇONNERIE DU POURTOUR ET DE LA DALLE BÉTON - LARGEUR 2,00 M





Longueur serre	0,80 m	1,16 m	1,50 m	1,95 m
Côtes A (mm)	991	1366	1742	2118
Côtes B (mm)	391	766	1142	1518
Côtes C (mm)	2148	2313	2523	2769

PLAN DE MAÇONNERIE DU POURTOUR ET DE LA DALLE BÉTON - LARGEUR 2,75 M




Longueur serre	1,50 m	2,30 m	3,05 m	3,80 m	4,55 m	5,30 m	6,05 m
Côtes A (mm)	1742	2493	3244	3995	4746	5497	6248
Côtes B (mm)	1142	1893	2644	3395	4146	4897	5648
Côtes C (mm)	3153	3581	4102	4687	5313	5968	6644

PLAN DE MAÇONNERIE DU POURTOUR ET DE LA DALLE BÉTON - LARGEUR 3,50 M




Attention une porte droite ou gauche supplémentaire est disponible en option

Vue de dessus




Longueur serre	1,50 m	2,30 m	3,05 m	3,80 m	4,55 m	5,30 m	6,05 m
Côtes A (mm)	1742	2493	3244	3995	4746	5497	6248
Côtes B (mm)	1142	1893	2644	3395	4146	4897	5648
Côtes C (mm)	3826	4185	4639	5163	5738	6349	6988

ASSEMBLAGE DE L'EMBASE ALUMINIUM




FIXATION DU CADRE DE PORTE À L'EMBASE





FIXATION DE L'EMBASE ALUMINIUM AU SOL

Fixation des équerres au sol
et sur la partie basse de l'embase aluminium.




0,42 à
1,95 m

2,30 m



Il est important que les 2 diagonales de la serre soient égales
pour obtenir un bon équerage.



Après la fixation des équerres, siliconez en partie basse à l'intérieur de la serre.


3,05 m

3,80 m

4,55 m

5,30 m

6,05 m






**LES ÉTAPES DE MONTAGE SUIVANTES CONCERNENT
LES SERRES POSITIONNÉES AUSSI BIEN SUR MURET
QUE SUR EMBASE ALUMINIUM**


POSE DU JOINT SUR LES BATTÉES DE TOITURE

Pour simplifier le montage, nous recommandons de positionner le joint sur les battées de toiture avant leur fixation (rappel précisé sur les pages concernées). Nous vous conseillons d'immerger vos mains dans de l'eau savonneuse pour faciliter la pose. Posez le joint le long des battées puis coupez l'excès à l'aide d'une paire de ciseaux.


Attention, le joint est seulement à positionner sur les battées de toiture et non sur celles des parois.



MONTAGE DES MONTANTS D'ANGLES




MONTAGE DES PROFILS DE PAROIS




REPÈRES	A	B	C	D (l. 3,5m)	Dessus de porte
Support H. 40 cm	1684 mm	1836 mm	1988 mm	2140 mm	l. 2,75 m : 390 mm
Support H. 87 cm	1214 mm	1366 mm	1518 mm	1670 mm	l. 3,50 m : 542 mm

MONTAGE DES PIÈCES DE FONDERIE DE PAROIS


Prendre en compte l'emplacement des pièces de fonderie (SAL3) indiqué en pages 33 et 34.








MONTAGE DES BATTÉES EXTÉRIEURES DE TOIT ET DES TIRANTS DE PAROIS



INSTALLATION DU JOINT SUR LA FAÎTIÈRE




MONTAGE DE LA FAÎTIÈRE




MONTAGE DES BATTÉES DE TOITURE

Attention à prendre en compte l'emplacement des pièces de fonderie de toiture (SAL4) et l'installation des tirants, indiqué sur les pages suivantes, avant la fixation des battées de toit concernées.





MONTAGE DES TIRANTS DE TOITURE - SERRES LARGEURS 1,20 M & 2,00 M


1,20 x 0,42 m




2,00 x 0,80 m




1,20 x 0,80 m




2,00 x 1,16 m




1,20 x 1,16 m








2,00 x 1,50 m



1,20 x 1,50 m




2,00 x 1,95 m




MONTAGE DES TIRANTS DE TOITURE - SERRES LARGEURS 2,75 M & 3,50 M


Longueur
6,05 m




Longueur
5,30 m




Longueur
4,55 m




Longueur
3,80 m










Longueur
3,05 m



Longueur
2,30 m







Longueur
1,50 m






MONTAGE DE LA PORTE ET DE LA LUCARNE DE TOITURE



MONTAGE DE LA LUCARNE DE PAROIS





1




Vue intérieure de la serre

2





Vue intérieure de la serre



3



Pour les serres avec un support de H. 40 cm, une battée de sous lucarne (P) est à positionner comme ceci :



POSE DU VITRAGE DE PAROIS ET DE TOITURE - LARGEURS 1,20 & 2,00 M



Support H. 40 cm			Support H. 40 cm		
Repère	Format (en mm)	Nombre de clips	Repère	Format (en mm)	Nombre de clips
A	1340 x 324	4	G	376 x 358	4
B	1340 x 358	4	H	985 x 300	4
C	1531 x 304	6	I	750 x 358	4
D	1495 x 358	6	J	482 x 324	2
E	1574 x 358	6	K	482 x 358	4
F	370 x 358	4	Y	400 x 358	4

Support H. 40 cm		
Repère	Format (en mm)	Nombre de clips
A	1345 x 358	4
B	482 x 358	2
C	370 x 358	4
D	448 x 358	4
E	1531 x 304	6
F	1180 x 324	4
G	1180 x 358	4
H	985 x 300	4
I	482 x 324	2
J	600 x 358	2
K	1495 x 358	6
L	1574 x 358	6
X	200 x 358	2
Y	300 x 358	4
P	600 x 358	4

**Verres de toiture
voir page 40**



Verres de sous-lucarne, voir verre P

Installation de 2 crochets
S (44) pour les serres avec
une base de 40 cm :



Installation des clips de fixation
(SAL1), 2 possibilités :



Installation n°1



Installation n°2




- Verre de sous-lucarne, voir verre P.

Installation n°2

Page 38

POSE DU VITRAGE DE PAROIS ET DE TOITURE - LARGEUR 3,50 M



Repère	Support H. 40 cm		Support H. 87 cm	
	Format (en mm)	Nombre de clips	Format (en mm)	Nombre de clips
A	1193 x 358	4	1193 x 358	4
B	1345 x 358	6	1345 x 358	6
C	1495 x 358	6	1495 x 358	6
D	376 x 358	4	376 x 358	4
E	603 x 358	4	603 x 358	4
F	1531 x 304	6	1053 x 304	6
G	1030 x 358	4	1030 x 358	4
H	985 x 300	4	985 x 300	4
I	1650 x 358	6	1650 x 358	6
J	1727 x 358	6	1727 x 358	6
K	482 x 358	2	/	/
L	455 x 358	2	/	/
X	200 x 358	2	200 x 358	2
Y	400 x 358	4	400 x 358	4
Z	1580 x 358	6	1580 x 358	6
P	950 x 358	4	950 x 358	4

Verres de toiture

Selon le vitrage de toiture choisi :

- Toiture avec petits verres, voir verres X et Y (voir page 40)
- Toiture avec grands verres, voir verre Z.
- Verre de sous-lucarne, voir verre P.



Installation de 2 crochets S (44) pour les serres avec une base de 40 cm :



Installation des clips de fixation (SAL1), 2 possibilités :







Installation n°1

Installation n°2

POSE DU VITRAGE DE TOITURE - PETITS VERRES (VERRES TUILES)

- 1 - Posez un verre arrondi (Y) sur l'extrémité basse de la toiture, en bout des profils.
- 2 - Posez 4 clips (SAL1) sur le premier verre de toiture (deux à droite, deux à gauche).
- 3 - Posez 2 crochets (44) sur le haut du verre (un à droite, un à gauche).
- 4 - Posez le deuxième verre, puis deux clips (SAL1) centrez sur la hauteur du verre, puis deux crochets (44). Répétez cette étape jusqu'en haut de la toiture. Le dernier verre, celui le proche de la faîtière, est un verre arrondi (X).
- 5 - Posez de la même manière la deuxième rangée, la troisième rangée, ...

Crochet sur les bords
du verre



**Spécificité pour les
serres de largeurs
1,20 m et 2,00 m :**

*Il n'y a pas de crochets
S (44) à mettre sur le
dernier verre (X), seule-
ment un clip W (SAL1) de
chaque côté.*



FINITIONS DE LA SERRE

À cette étape du montage, vérifiez que toute la visserie de la serre est correctement installée et boulonnée.

Fixation des moulures décoratives


Fixez les moulures à l'aide des vis (18).

Le logo Lams se fixe en haut de la plaque aluminium du côté de la serrure.
Le nombre de rosaces et palmettes varient selon la dimension de votre serre. Elles se fixent sur l'embase, dans l'ordre de votre choix. Pour un aspect esthétique, nous recommandons de placer une palmette sur la porte puis d'alterner entre rosace et palmette sur le reste de l'embase.



Fixation des caches de porte

Si souhaité, pour cacher la visserie du cadre de porte, vous pouvez installer les caches de porte droit et gauche (S) à l'aide des vis autoforeuses (43).




OPTION - SYSTÈME D'OMBRAGE

Grâce au système d'ombrage, réglez la température à l'intérieur de la serre et protégez vos cultures et semis de l'intensité du soleil (effet loupe à travers le verre).

Cette option peut être commandée à tout moment après l'achat de votre serre sur notre site www.serres-lams.com







Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993

DOVIRIS - 43 Avenue Georges Clémenceau 85120 LA CHÂTAIGNERAIE - FRANCE - www.serres-lams.com
Visuels et illustrations non contractuels.

