



SERRE AMBOISE

LARGEUR 7,40 M (NOTICE D'EXTENSION DES SERRES DE LARGEUR 5,60 M)

SUR MURET OU SUR EMBASE
HAUTEUR 40 OU 87 CM



Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993

SOMMAIRE

• Recommandations	03-04
• Liste des composants	05
• Liste des profilés	06
• Emplacement des profilés - Serre Amboise	07
• Plan de maçonnerie du muret - Serre Amboise	08
• Assemblage des poteaux et de la faîtière centrale au sol	09
• Assemblage des poteaux et des faîtières intermédiaires au sol	10
• Positionnement et fixation de la tôle rejet d'eau - Serre sur muret	11
• Plan de maçonnerie des plots béton - Serre Amboise	12
• Plan de maçonnerie du pourtour et de la dalle béton - Serres Amboise	13
• Assemblage des poteaux et de la faîtière centrale au sol	14
• Assemblage des poteaux et des faîtières intermédiaires au sol	15
• Assemblage de l'embase aluminium et des poteaux avec les faîtières	16
• Fixation de l'embase aluminium au sol - Serre Amboise	17
• Pose du joint sur les battées de toiture	19
• Montage des battées de parois et des battées extérieures de toiture	20
• Montage des battées intérieures de toiture	21
• Pose du vitrage de parois et de toiture	22
• Pose du vitrage de toiture - Petits verres (verres tuiles)	23

RECOMMANDATIONS



IMPORTANT

Pensez à déclarer votre serre de jardin à votre assureur.

Merci de lire ces instructions attentivement avant de commencer le montage de la serre.

Merci de vous assurer que toutes les pièces mentionnées sur cette notice sont présentes dans le carton et de vérifier les quantités.

Merci de suivre les étapes dans l'ordre indiqué par la notice.

Ne soyez pas surpris d'apercevoir sur les profils aluminium qui n'ont pas de perçage liés au montage de petits perçages de Ø 3 mm. Il s'agit de perçages qui ont pour vocation de permettre à l'aide d'un fil acier de 3 mm l'accrochage en cabine de peinture.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Veuillez porter des gants, chaussures et lunettes de protection pour le montage de la serre.

Respectez les conseils de sécurité des outils que vous utilisez pour ce montage.

En cas d'intempéries (pluie, vent, orage, ...), ne montez pas votre serre.

La serre doit être montée par deux personnes.

La serre doit être positionnée et fixée sur un sol horizontal et plan.

Pour une serre sur muret : respectez les côtes extérieures et l'équerrage du muret (voir plan de maçonnerie).

Pour une serre adossée : respectez l'équerrage et l'aplomb du mur (voir plan de maçonnerie).

Les sachets plastiques et les petits composants sont à tenir hors de portée des enfants. Éloignez les enfants de la zone de montage.

L'aluminium est un métal conducteur d'électricité, tenez les profilés aluminium éloignés de toute source électrique.

Ne stockez aucun appareil produisant de la chaleur (barbecue, chalumeau, ...) dans la serre.

Vérifiez l'absence de réseaux (eau, électricité, gaz) sous l'emplacement de montage de la serre.

Attention, ne pas monter sur le toit : risque de chute et de blessures graves.

En cas de forte chute de neige : ne pas laisser la neige s'accumuler sur le toit.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer votre serre, utilisez de l'eau claire savonneuse. N'utilisez surtout pas d'acétone, des nettoyants abrasifs ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux.

Utiliser le nettoyeur haute pression à bonne distance.

Graissez régulièrement les charnières, les compas et les serrures avec un gel adapté.

Resserez régulièrement les tendeurs de la toiture. Dégagez le toit de la neige et des feuilles.

SERVICE CONSEILS CLIENTS ET INFOS

Site internet : www.sav-doviris.com

RECOMMANDATIONS

ACCESSOIRES FOURNIS



Clés mixte
& à pipe Ø 10



Embouts visseuse
douille Ø 10
& cruciforme



Ventouse
pour verres



Silicone translucide





Gants






Thermomètre

OUTILS NÉCESSAIRES

- Niveau
- Mètre
- Maillet
- Paire de ciseaux (pour couper les joints)
- Tournevis cruciforme
- Clé Ø 8 mm (pour palmette et logo)
- Clé Ø 10 mm
- Perceuse/visseuse
- Fils à plomb
- Équerre
- Escabeau



Ø 8 mm



MONTAGE DES PROFILS DE VOTRE SERRE

Vis inox tête marteau
M6x12



Vis inox tête hexagonale
M6x12



Écrou frein inox à embase
M6




L'écrou frein inox M6 (5) et les vis inox (3) (tête marteau et tête hexagonale) sont des composants fondamentaux du montage.

Privilégier en début de montage au maximum les vis à tête hexagonale (3).


Sur la notice, vous n'avez que la vis à tête marteau (3) de dessinée mais vous pouvez utiliser l'une ou l'autre quand (3) est indiqué.

La vis à tête marteau s'insère à tout moment dans votre profil. Mais il convient de s'assurer qu'une fois vissée, la tête marteau est bien positionnée pour éviter qu'elle ne sorte pas du profil.


Il existe une fente à l'extrémité de la vis à tête marteau. Le positionnement perpendiculaire au profil de cette fente (schéma A) vous assure que la tête de la vis marteau est correctement positionnée.



empreinte horizontale



La vis à tête hexagonale (3) se glisse dans le profil et ne peut donc plus sortir du profil une fois le montage effectué.



LISTE DES COMPOSANTS

Repère sur la notice

Le repère sur la notice permet l'identification du composant en cas d'échange entre vous et le service client.













Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence
<i>Équerre fixation du poteau</i>  1	787911	<i>Vis TF M6x20</i>  12	365418	<i>Crochet S de vitrage</i>  44	365373
<i>Vis inox à tête hexagonale M6x20</i>  2	789300	<i>Palmette</i>  16	363235	<i>Clips W de vitrage</i>  SAL1	366419
<i>Vis inox à tête marteau M6x12</i> <i>Vis inox à tête hexagonale M6x12</i>  3	365401 994778	<i>Logo LAMS</i>  17	794995	<i>Rosace</i>  SAL2	364224
<i>Vis inox à tête marteau M6x20</i>  4	608010	<i>Vis à tête hexagonale M5x8mm</i>  18	364408	<i>Équerre fonderie parois</i>  SAL3	607857
<i>Écrou frein inox à embase M6</i>  5	789280	<i>Cache écrou plastique noir M5</i>  19	787551		
<i>Cache écrou plastique noir M6</i>  6	365483	<i>Vis autoforeuse à tête hexagonale 6,3 x 25,4 mm</i>  26	365424	<i>Équerre de cornière</i>  SAL5	364305
<i>Équerre fixation au sol</i>  7	364580	<i>Joint de toiture en T</i>  30	362808	<i>Tôle de lucarne avant</i>  SAL6	
<i>Cheville nylon 8x40mm</i>  8	365580				
<i>Vis TF POZI M5x60</i>  9	365548	<i>Vis tête bombée 4,2x16mm</i>  43	365426		

Uniquement pour les modèles sur muret


LISTE DES PROFILÉS

Le repère sur la notice permet l'identification du composant en cas d'échange entre vous et le service client.

Repère sur la notice

Détail composant	Dimensions	Détail composant	Dimensions	Détail composant	Dimensions	Détail composant	Dimensions
<i>Embase - côté façade</i> 	Voir notice largeur 5,60 m	<i>Plat de façade</i> 	Voir notice largeur 5,60 m	<i>Faîtières</i> 	Serre L. 3,80 m : 3800 mm Serre L. 4,55 m : 4551 mm Serre L. 5,30 m : 5302 mm Serre L. 6,05 m : 6053 mm		
<i>Embase - côté pignon sans porte</i> 	Largeur 5,60 m L. 2706 mm Extension 7,40 m : L. 790 mm	<i>Battée de façade en T</i> 	Support H. 40 cm : L. 1120 mm Support H. 87 cm : L. 650 mm	<i>Profil de sous lucarne</i> 	Seulement pour support H. 40 cm L. 358 mm		
<i>Embase - côté pignon avec porte</i> 	Largeur 5,60 m Côté mur : L. 786 mm Côté façade : L. 826 mm Extension 7,40 m : L. 790 mm	<i>Battée de pignon en T</i> 	Largeur 5,60 m L. 1435 mm / L. 965 mm L. 1680 mm / L. 1210 mm L. 1865 mm / L. 1395 mm L. 2010 mm / L. 1540 mm L. 2115 mm / L. 1645 mm L. 2182 mm / L. 1712 mm L. 2193 mm / L. 1723 mm Dessus de porte : L. 270 & 415 mm Support H. 40 cm Support H. 87 cm	<i>Cache de porte</i> 	Support H. 40 cm : L. 1600 mm Support H. 87 cm : L. 1130 mm		
<i>Tôle rejet d'eau - côté long</i> 	Voir notice largeur 5,60 m	<i>Battée de pignon en T</i> 	Support H. 40 cm Extension largeur 3,70 m L. 2335 mm / L. 1865 mm L. 2415 mm / L. 1945 mm L. 2440 mm / L. 1970 mm Support H. 87 cm				
<i>Tôle rejet d'eau - côté pignon sans porte</i> 	Largeur 5,60 m L. 2914 mm Extension 7,40 m : L. 887 mm	<i>Battée de toiture cintrée intérieure</i> 	Largeur 5,60 m L. 3117 mm Extension 7,40 m : L. 1030 mm	<i>Poteau + bouchon</i> 	Largeur 5,60 m Sur embase : L. 2666 mm Sur muret H. 40 cm : L. 2266 mm Sur muret H. 87 cm : L. 1796 mm Extension 7,40 m Sur embase : L. 2910 mm Sur muret H. 40 cm : L. 2510 mm Sur muret H. 87 cm : L. 2040 mm		
<i>Tôle rejet d'eau - côté pignon avec porte</i> 	Largeur 5,60 m Côté mur : L. 882 mm Côté façade : L. 932 mm Extension 7,40 m : L. 887 mm	<i>Cornière de toiture</i> 	Serre L. 3,80 m : L. 3720 mm Serre L. 4,55 m : L. 4471 mm Serre L. 5,30 m : L. 5222 mm Serre L. 6,05 m : L. 5973 mm	<i>Porte</i> 	Porte simple : l. 1,00 x H. 1,95 m Porte double : 2 x l. 0,70 x H. 2,14 m		
<i>Montant d'angle (Gauche & Droit)</i> 	Support H. 40 cm : L. 1152 mm Support H. 87 cm : L. 682 mm	<i>Battée de toiture cintrée extérieure</i> 	Largeur 5,60 m L. 3117 mm Extension 7,40 m : L. 1040 mm	<i>Lucarne de parois et de toiture</i> 	Lucarne de parois : L. 0,35 x H. 1,00 m Lucarne de toiture : L. 0,40 x H. 0,60 m		



EMPLACEMENT DES PROFILÉS - SERRE AMBOISE




PLAN DE MAÇONNERIE DU MURET - SERRE AMBOISE

Veuillez seulement tenir compte des indications pour la porte latérale sur le plan ci-dessous si vous avez choisi cette option.


Débord de la tôle rejet d'eau de 35mm cela permet la pose d'un parement < à 30mm




Vue du dessus



ASSEMBLAGE DES POTEAUX ET DE LA FAÎTIÈRE CENTRALE AU SOL




ASSEMBLAGE DES POTEAUX ET DES FAÎTIÈRES INTERMÉDIAIRES AU SOL



POSITIONNEMENT ET FIXATION DE LA TÔLE REJET D'EAU - SERRE SUR MURET


Veuillez aussi prendre en compte l'installation de la tôle rejet d'eau et du cadre de porte dans la notice de la serre de largeur 5,60 m.



Voir suite du montage en page 18.


PLAN DE MAÇONNERIE DES PLOTS BÉTON - SERRE AMBOISE

Veuillez seulement tenir compte des indications pour la porte latérale sur le plan ci-dessous si vous avez choisi cette option.



Longueur serre	3,80 m	4,55 m	5,30 m	6,05 m
Côtes A (mm)	4000	4751	5502	6253
Côtes B (mm)	3400	4151	4902	5653
Côtes C (mm)	8223	8596	9016	9477


Attention des portes droite ou gauche supplémentaires sont disponibles en option




PLAN DE MAÇONNERIE DU POURTOUR ET DE LA DALLE BÉTON - SERRES AMBOISE

Veuillez seulement tenir compte des indications pour la porte latérale sur le plan ci-dessous si vous avez choisi cette option.


Attention des portes droite ou gauche
supplémentaires sont disponibles en option




COUPE A-A




Longueur serre	3,80 m	4,55 m	5,30 m	6,05 m
Côtes A (mm)	4000	4751	5502	6253
Côtes B (mm)	3400	4151	4902	5653
Côtes C (mm)	8223	8596	9016	9477



ASSEMBLAGE DES POTEAUX ET DE LA FAÎTIÈRE CENTRALE AU SOL




ASSEMBLAGE DES POTEAUX ET DES FAÎTIÈRES INTERMÉDIAIRES AU SOL




ASSEMBLAGE DE L'EMBASE ALUMINIUM ET DES POTEaux AVEC LES FAÎTIÈRES

Veuillez aussi prendre en compte l'installation de l'embase et du cadre de porte dans la notice de la serre de largeur 5,60 m.




FIXATION DE L'EMBASE ALUMINIUM AU SOL - SERRE AMBOISE


Fixation des équerres au sol
et sur la partie basse de l'embase aluminium.



Il est important que les 2 diagonales de la serre soient égales
pour obtenir un bon équerage.



Après la fixation des équerres, siliconez en partie basse à l'intérieur de la serre.



○ ÉQUERRES
..... FAITIÈRES




**LES ÉTAPES DE MONTAGE SUIVANTES CONCERNENT
LES SERRES POSITIONNÉES AUSSI BIEN SUR MURET
QUE SUR EMBASE ALUMINIUM**


POSE DU JOINT SUR LES BATTÉES DE TOITURE

Pour simplifier le montage, nous recommandons de positionner le joint sur les battées de toiture avant leur fixation (rappel précisé sur les pages concernées). Nous vous conseillons d'immerger vos mains dans de l'eau savonneuse pour faciliter la pose. Posez le joint le long des battées puis coupez l'excès à l'aide d'une paire de ciseaux.


Attention, le joint est seulement à positionner sur les battées de toiture et non sur celles des parois.



MONTAGE DES BATTÉES DE PAROIS ET DES BATTÉES EXTÉRIEURES DE TOITURE




MONTAGE DES BATTÉES INTÉRIEURES DE TOITURE




*Veuillez continuer le montage avec
la notice de largeur 5,60 m.*

POSE DU VITRAGE DE PAROIS ET DE TOITURE



Repère	Support H. 40 cm		Support H. 87 cm	
	Format (en mm)	Nombre de clips	Format (en mm)	Nombre de clips
A	482 x 358	4	/	/
B	1980 x 358	8	1980 x 358	8
C	1940 x 358	6	1940 x 358	6
Z	400 x 358	2	400 x 358	2



Z

Verres de toiture

Voir verre Z (voir page 23)

Installation de 2 crochets S (44) pour les serres avec une base de 40 cm :



Installation des clips de fixation (SAL1), 2 possibilités :



Installation n°1







Installation n°2

POSE DU VITRAGE DE TOITURE - PETITS VERRES (VERRES TUILES)

- 1 - Posez un verre arrondi (Z) sur l'extrémité basse de la toiture, en bout des profils.
- 2 - Posez 4 clips (SAL1) sur le premier verre de toiture (deux à droite, deux à gauche). Veillez à les centrer sur la hauteur du verre.
- 3 - Posez 2 crochets (44) sur le haut du verre (un à droite, un à gauche).
- 4 - Posez le deuxième verre, puis deux clips (SAL1), puis deux crochets (44). Répétez cette étape jusqu'en haut de la toiture.
- 5 - Posez de la même manière la deuxième rangée, la troisième rangée, ...

Crochet sur les bords
du verre





Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993

DOVIRIS - 43 Avenue Georges Clémenceau 85120 LA CHÂTAIGNERAIE - FRANCE - www.serres-lams.com
Visuels et illustrations non contractuels.

