



SERRE MONTESQUIEU

LARGEUR 2,80 M

SUR MURET OU SUR EMBASE

HAUTEUR 40 OU 87 CM



LAMS

Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993

SOMMAIRE

• Recommandations	03-04
• Liste des composants	05
• Liste des profilés	06
• Emplacement des profilés	07
• Plan de maçonnerie du muret	08
• Assemblage des poteaux et de la faîtière au sol	09
• Positionnement et fixation de la tôle rejet d'eau - Serre sur muret	10
• Positionnement et fixation de la tôle rejet d'eau et du cadre de porte - Serre sur muret ..	11
• Plan de maçonnerie des plots béton	12
• Plan de maçonnerie du pourtour et de la dalle béton	13
• Assemblage des poteaux et de la faîtière au sol	14
• Assemblage de l'embase aluminium, du cadre de porte et des poteaux avec la faîtière	15
• Fixation de l'embase aluminium au sol	16
• Installation de la tôle solin	18-19
• Pose du joint sur les battées de toiture	20
• Montage des montants d'angles	21
• Montage des battées extérieures de toit	22
• Montage des battées de façade	23
• Montage des battées de pignon	24
• Montage des battées de toiture du chien-assis - Fixation de la partie haute	25
• Montage des battées de toiture du chien-assis - Fixation de la partie basse	26
• Montage du chien-assis	27-45
• Montage des battées de toiture - Fixation de la partie haute	46
• Montage des battées de toiture - Fixation de la partie basse	47
• Montage des cornières de toiture	48
• Montage de la porte et de la lucarne de toiture	49
• Montage de la lucarne de parois	50
• Pose du vitrage de parois et de toiture - Hauteur faîtage 2,70 m	51
• Pose du vitrage de parois et de toiture - Hauteur faîtage 3,10 m	52
• Pose du vitrage de toiture - Petits verres (verres tuiles)	53
• Finitions de la serre	54
• Option - Système d'ombrage	55

RECOMMANDATIONS



IMPORTANT

Pensez à déclarer votre serre de jardin à votre assureur.

Merci de lire ces instructions attentivement avant de commencer le montage de la serre.

Merci de vous assurer que toutes les pièces mentionnées sur cette notice sont présentes dans le carton et de vérifier les quantités.

Merci de suivre les étapes dans l'ordre indiqué par la notice.

Ne soyez pas surpris d'apercevoir sur les profils aluminium qui n'ont pas de perçage liés au montage de petits perçages de Ø 3 mm. Il s'agit de perçages qui ont pour vocation de permettre à l'aide d'un fil acier de 3 mm l'accrochage en cabine de peinture.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Veuillez porter des gants, chaussures et lunettes de protection pour le montage de la serre.

Respectez les conseils de sécurité des outils que vous utilisez pour ce montage.

En cas d'intempéries (pluie, vent, orage, ...), ne montez pas votre serre.

La serre doit être montée par deux personnes.

La serre doit être positionnée et fixée sur un sol horizontal et plan.

Pour une serre sur muret : respectez les côtes extérieures et l'équerrage du muret (voir plan de maçonnerie).

Pour une serre adossée : respectez l'équerrage et l'aplomb du mur (voir plan de maçonnerie).

Les sachets plastiques et les petits composants sont à tenir hors de portée des enfants. Éloignez les enfants de la zone de montage.

L'aluminium est un métal conducteur d'électricité, tenez les profilés aluminium éloignés de toute source électrique.

Ne stockez aucun appareil produisant de la chaleur (barbecue, chalumeau, ...) dans la serre.

Vérifiez l'absence de réseaux (eau, électricité, gaz) sous l'emplacement de montage de la serre.

Attention, ne pas monter sur le toit : risque de chute et de blessures graves.

En cas de forte chute de neige : ne pas laisser la neige s'accumuler sur le toit.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer votre serre, utilisez de l'eau claire savonneuse. N'utilisez surtout pas d'acétone, des nettoyants abrasifs ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux.

Utiliser le nettoyeur haute pression à bonne distance.

Graissez régulièrement les charnières, les compas et les serrures avec un gel adapté.

Resserez régulièrement les tendeurs de la toiture. Dégagez le toit de la neige et des feuilles.

SERVICE CONSEILS CLIENTS ET INFOS

Site internet : www.sav-doviris.com

RECOMMANDATIONS

ACCESSOIRES FOURNIS



Clés mixte
& à pipe Ø 10



Embouts visseuse
douille Ø 10
& cruciforme



Ventouse
pour verres



Silicone translucide





Gants





Thermomètre

OUTILS NÉCESSAIRES

- Niveau
- Mètre
- Maillet
- Paire de ciseaux (pour couper les joints)
- Tournevis cruciforme
- Clé Ø 8 mm (pour palmette et logo)
- Clé Ø 10 mm
- Perceuse/visseuse
- Fils à plomb
- Équerre
- Escabeau



Ø 8 mm




MONTAGE DES PROFILS DE VOTRE SERRE

Vis inox tête marteau
M6x12



Vis inox tête hexagonale
M6x12



Écrou frein inox à embase
M6




L'écrou frein inox M6 (5) et les vis inox (3) (tête marteau et tête hexagonale) sont des composants fondamentaux du montage.

Privilégier en début de montage au maximum les vis à tête hexagonale (3).


Sur la notice, vous n'avez que la vis à tête marteau (3) de dessinée mais vous pouvez utiliser l'une ou l'autre quand (3) est indiqué.

La vis à tête marteau s'insère à tout moment dans votre profil. Mais il convient de s'assurer qu'une fois vissée, la tête marteau est bien positionnée pour éviter qu'elle ne sorte pas du profil.


Il existe une fente à l'extrémité de la vis à tête marteau. Le positionnement perpendiculaire au profil de cette fente (schéma A) vous assure que la tête de la vis marteau est correctement positionnée.



empreinte horizontale



La vis à tête hexagonale (3) se glisse dans le profil et ne peut donc plus sortir du profil une fois le montage effectué.



LISTE DES COMPOSANTS

Repère sur la notice

Le repère sur la notice permet l'identification du composant en cas d'échange entre vous et le service client.












Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence
<i>Équerre fixation du poteau</i>  1	787911	<i>Vis TF M6x20</i>  12	365418	<i>Crochet S de vitrage</i>  44	365373
<i>Vis inox à tête hexagonale M6x20</i>  2	789300	<i>Palmette</i>  16	363235	<i>Clips W de vitrage</i>  SAL1	366419
<i>Vis inox à tête marteau M6x12</i> <i>Vis inox à tête hexagonale M6x12</i>  3	365401 994778	<i>Logo LAMS</i>  17	794995	<i>Rosace</i>  SAL2	364224
<i>Vis inox à tête marteau M6x20</i>  4	608010	<i>Vis à tête hexagonale M5x8mm</i>  18	364408	<i>Équerre fonderie parois</i>  SAL3	607857
<i>Écrou frein inox à embase M6</i>  5	789280	<i>Cache écrou plastique noir M5</i>  19	787551		
<i>Cache écrou plastique noir M6</i>  6	365483	<i>Vis autoforeuse à tête hexagonale 6,3 x 25,4 mm</i>  26	365424	<i>Équerre de cornière</i>  SAL5	364305
<i>Équerre fixation au sol</i>  7	364580	<i>Joint de toiture en T</i>  30	362808	<i>Tôle de lucarne avant</i>  SAL6	
<i>Cheville nylon 8x40mm</i>  8	365580				
<i>Vis TF POZI M5x60</i>  9	365548	<i>Vis tête bombée 4,2x16mm</i>  43	365426		

Uniquement pour les modèles sur muret

LISTE DES PROFILÉS

Le repère sur la notice permet l'identification du composant en cas d'échange entre vous et le service client.


Repère sur la notice

Détail composant	Dimensions	Détail composant	Dimensions	Détail composant	Dimensions	Détail composant	Dimensions
<i>Embase - côté façade</i> 	À droite et à gauche du chien-assis Serre L. 3,80 m : L. 1066 mm Serre L. 4,55 m : L. 1442 mm Serre L. 5,30 m : L. 1817 mm Serre L. 6,05 m : L. 2193 mm	<i>Plat de façade</i> 	Serre L. 3,80 m : L. 1127 mm x2 Serre L. 4,55 m : L. 1502 mm x2 Serre L. 5,30 m : L. 1876 mm x2 Serre L. 6,05 m : L. 2255 mm x2	<i>Faîtière</i> 	Serre L. 3,80 m : 3800 mm Serre L. 4,55 m : 4551 mm Serre L. 5,30 m : 5302 mm Serre L. 6,05 m : 6053 mm		
<i>Embase - côté pignon sans porte</i> 	L. 2806 mm	<i>Battée de façade en T</i> 	Hauteur faîtage 2,70 m Support H. 40 cm : L. 1120 mm Support H. 87 cm : L. 650 mm Hauteur faîtage 3,10 m Support H. 40 cm : L. 1513 mm Support H. 87 cm : L. 1043 mm	<i>Profil de sous lucarne</i> 	Seulement pour support H. 40 cm et les modèles avec une hauteur de faîtière de 3,10 m : L. 358 mm		
<i>Embase - côté pignon avec porte</i> 	Côté mur : L. 788 mm Côté façade : L. 826 mm	<i>Battée de pignon en T</i> 	Support H. 40 cm : Hauteur faîtage 2,70 m L. 1435 mm / L. 965 mm L. 1680 mm / L. 1210 mm L. 1865 mm / L. 1395 mm L. 2010 mm / L. 1540 mm L. 2115 mm / L. 1645 mm L. 2182 mm / L. 1712 mm L. 2193 mm / L. 1723 mm Dessus de porte : L. 270 & 415 mm Support H. 87 cm :	<i>Cache de porte</i> 	Hauteur faîtage 2,70 m Support H. 40 cm : L. 1100 mm Support H. 87 cm : L. 630 mm Hauteur faîtage 3,10 m Support H. 40 cm : L. 1480 mm Support H. 87 cm : L. 1010 mm		
<i>Tôle rejet d'eau - côté façade</i> 	À droite et à gauche du chien-assis Serre L. 3,80 m : L. 1202 mm Serre L. 4,55 m : L. 1578 mm Serre L. 5,30 m : L. 1953 mm Serre L. 6,05 m : L. 2346 mm	<i>Battée de pignon en T</i> 	Support H. 40 cm : Hauteur faîtage 3,10 m L. 1818 mm / L. 1348 mm L. 1865 mm / L. 1395 mm L. 2010 mm / L. 1540 mm L. 2063 mm / L. 1593 mm L. 2498 mm / L. 2028 mm L. 2565 mm / L. 2095 mm L. 2576 mm / L. 2106 mm Dessus de porte : L. 653 & 798 mm Support H. 87 cm :	<i>Poteau + bouchon</i> 	Hauteur faîtage 2,70 m Sur embase : L. 2666 mm Sur muret H. 40 cm : L. 2266 mm Sur muret H. 87 cm : L. 1796 mm Hauteur faîtage 3,10 m Sur embase : L. 3049 mm Sur muret H. 40 cm : L. 2649 mm Sur muret H. 87 cm : L. 2179 mm		
<i>Tôle rejet d'eau - côté pignon sans porte</i> 	L. 2852 mm	<i>Battée de toiture cintrée intérieure</i> 	L. 3117 mm	<i>Porte double</i> 	Hauteur faîtage 2,70 m 2 x l. 0,70 x H. 2,14 m Hauteur faîtage 3,10 m 2 x l. 0,70 x H. 2,54 m		
<i>Tôle rejet d'eau - côté pignon avec porte</i> 	Côté mur : L. 788 mm Côté façade : L. 826 mm	<i>Cornière de toiture</i> 	Serre L. 3,80 m : L. 1127 mm x2 Serre L. 4,55 m : L. 1502 mm x2 Serre L. 5,30 m : L. 1876 mm x2 Serre L. 6,05 m : L. 2255 mm x2	<i>Lucarne de parois et de toiture</i> 	Lucarne de parois : L. 0,35 x H. 0,63 m Lucarne de toiture : L. 0,40 x H. 0,60 m		
<i>Montant d'angle (Gauche & Droit)</i> 	Hauteur faîtage 2,70 m Support H. 40 cm : L. 1152 mm Support H. 87 cm : L. 682 mm Hauteur faîtage 3,10 m Support H. 40 cm : L. 1546 mm Support H. 87 cm : L. 1076 mm	<i>Battée de toiture cintrée extérieure</i> 	L. 3117 mm				

Uniquement pour les modèles sur muret

www.serres-lams.com

Page 06




PLAN DE MAÇONNERIE DU MURET



Veuillez seulement tenir compte des indications pour la porte latérale sur le plan ci-dessous si vous avez choisi cette option.

Débord de la tôle rejet d'eau de 35mm permet la pose d'un parement < à 30mm

**Attention les portes droite ou gauche supplémentaires
comme sur le plan ci-dessous sont disponibles en option**




Fondation : dimensions selon la nature du sol. Nous vous recommandons de vous rapprocher d'un maçon




Longueur serre	3,80 m	4,55 m	5,30 m	6,05 m
Côtes A (mm)	3954	4705	5456	6207
Côtes B (mm)	3554	4305	5056	5807
Côtes C (mm)	4890	5515	6169	6842


ASSEMBLAGE DES POTEaux ET DE LA FAÎTIÈRE AU SOL



POSITIONNEMENT ET FIXATION DE LA TÔLE REJET D'EAU - SERRE SUR MURET






POSITIONNEMENT ET FIXATION DE LA TÔLE REJET D'EAU ET DU CADRE DE PORTE - SERRE SUR MURET



PLAN DE MAÇONNERIE DES PLOTS BÉTON

Veuillez seulement tenir compte des indications pour la porte latérale sur le plan ci-dessous si vous avez choisi cette option.



Attention les portes droites ou gauches supplémentaires sont en Option



Longueur serre	3,80 m	4,55 m	5,30 m	6,05 m
Côtes A (mm)	4000	4751	5502	6253
Côtes B (mm)	3400	4151	4902	5653
Côtes C (mm)	4724	5347	5998	6670


PLAN DE MAÇONNERIE DU POURTOUR ET DE LA DALLE BÉTON

Veuillez seulement tenir compte des indications pour la porte latérale sur le plan ci-dessous si vous avez choisi cette option.




Attention les portes droite ou gauche supplémentaires
comme sur le plan ci-dessous sont en Option

Vue de dessus




Longueur serre	3,80 m	4,55 m	5,30 m	6,05 m
Côtes A (mm)	4000	4751	5502	6253
Côtes B (mm)	3400	4151	4902	5653
Côtes C (mm)	4724	5347	5998	6670

ASSEMBLAGE DES POTEAUX ET DE LA FAÎTIÈRE AU SOL




ASSEMBLAGE DE L'EMBASE ALUMINIUM, DU CADRE DE PORTE ET DES POTEAUX AVEC LA FAÎTIÈRE




FIXATION DE L'EMBASE ALUMINIUM AU SOL


Fixation des équerres au sol
et sur la partie basse de l'embase aluminium.




Il est important que les 2 diagonales de la serre soient égales
pour obtenir un bon équerage.



Après la fixation des équerres, siliconez en partie basse à l'intérieur de la serre.



Si vous avez sélectionné l'option porte latérale
(exemple sur une serre de longueur 6,05 m)






**LES ÉTAPES DE MONTAGE SUIVANTES CONCERNENT
LES SERRES POSITIONNÉES AUSSI BIEN SUR MURET
QUE SUR EMBASE ALUMINIUM**

INSTALLATION DE LA TÔLE SOLIN

L'installation de la tôle solin est optionnelle mais fortement recommandée pour une meilleure étanchéité.



- 1 Marquez l'emplacement de la tôle comme indiqué sur le plan joint (70 mm).
- 2 Présentez la tôle et marquez les points de perçage. Si l'une des tôles est trop longue par rapport à la longueur de votre serre, n'hésitez pas à la couper. Nous vous conseillons de laisser dépasser la tôle solin de 1 cm au minimum de chaque côté de la faîtière.
- 3 Entaillez la barre tous les 8 à 10 cm à l'aide d'une pince coupante.
- 4 Faites les trous dans le mur.
- 5 Mettez du silicone à l'arrière de la tôle.
- 6 Positionnez et fixez la tôle solin au mur à l'aide des chevilles (8) et des vis (9).

Visuels représentant une serre Azura. Le principe de montage reste le même pour une serre à l'ancienne.



INSTALLATION DE LA TÔLE SOLIN


- 7 Si vous le souhaitez pour renforcer l'étanchéité, réalisez un enduit sur la tôle.




POSE DU JOINT SUR LES BATTÉES DE TOITURE

Pour simplifier le montage, nous recommandons de positionner le joint sur les battées de toiture avant leur fixation (rappel précisé sur les pages concernées). Nous vous conseillons d'immerger vos mains dans de l'eau savonneuse pour faciliter la pose. Posez le joint le long des battées puis coupez l'excès à l'aide d'une paire de ciseaux.


Attention, le joint est seulement à positionner sur les battées de toiture et non sur celles des parois.




MONTAGE DES MONTANTS D'ANGLES




MONTAGE DES BATTÉES EXTÉRIEURES DE TOIT



MONTAGE DES BATTÉES DE FAÇADE



MONTAGE DES BATTÉES DE PIGNON




Hauteur faîtage 2,70 m							
REPÈRES	A	B	C	D	E	F	G
Support H. 40 cm	1435 mm	1680 mm	1865 mm	2010 mm	2115 mm	2182 mm	2193 mm
Support H. 87 cm	965 mm	1210 mm	1395 mm	1540 mm	1645 mm	1712 mm	1723 mm

Dessus de porte si option porte latérale	
H	I
270 mm	415 mm


Hauteur faîtage 3,10 m							
REPÈRES	A	B	C	D	E	F	G
Support H. 40 cm	1818 mm	1865 mm	2010 mm	2063 mm	2498 mm	2565 mm	2576 mm
Support H. 87 cm	1348 mm	1395 mm	1540 mm	1593 mm	2028 mm	2095 mm	2106 mm

Dessus de porte si option porte latérale	
H	I
653 mm	798 mm

MONTAGE DES BATTÉES DE TOITURE DU CHIEN-ASSIS - FIXATION DE LA PARTIE HAUTE






















MONTAGE DES BATTÉES DE TOITURE DU CHIEN-ASSIS - FIXATION DE LA PARTIE BASSE





MONTAGE DU CHIEN-ASSIS

Repère sur la notice

La référence 6 chiffres (exemple : 606792) permet l'identification du composant en cas d'échange entre vous et votre service client.

Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence
<i>Triangle tôle pliée - 1469x436x50</i> 	606792	<i>Traverse haute - Triangle latéral droit</i> 	606806	<i>Gousset - Triangle latéral gauche</i> 	606816	<i>Cheneau droit soudé</i> 	606826	<i>Vis inox tête marteau - M6 x 12mm</i> 	365401
<i>Tôle fixation faitière</i> 	606796	<i>Gousset - Triangle latéral droit</i> 	606807	<i>Battée L. 220 mm Triangle latéral gauche</i> 	606817	<i>Cheneau gauche soudé</i> 	606832	<i>Vis zinguée - M4,2 x 16mm</i> 	365426
<i>Battée droite L. 152mm</i> 	606798	<i>Tôle rejet d'eau - Triangle latéral gauche/droit</i> 	606808	<i>Battée L. 470 mm Triangle latéral gauche</i> 	606818	<i>Battée + équerre L. 915mm</i> 	606841	<i>Cache écrou plastique noir - M6</i> 	365483
<i>Battée gauche L. 152mm</i> 	606799	<i>Battée L. 220 mm Triangle latéral droit</i> 	606809	<i>Battée L. 776 mm Triangle latéral gauche</i> 	606819	<i>Battée + équerre L. 550mm</i> 	606843	<i>Ecrou inox M6 avec embase crantée</i> 	789280
<i>Battée droite L. 300mm</i> 	606800	<i>Battée L. 470 mm Triangle latéral droit</i> 	606810	<i>Faitière L. 3134mm + Tôle cheneau</i> 	606820	<i>Battée + équerre L. 300mm</i> 	606845	<i>Vis inox tête hexagonale avec embase M6 x 20mm</i> 	789300
<i>Battée gauche L. 300mm</i> 	606801	<i>Battée L. 776 mm Triangle latéral droit</i> 	606811	<i>Tôle alu L. 1537mm - Droit</i> 	606822	<i>Battée cintrée + équerre L. 920mm</i> 	606847	<i>Vis inox tête hexagonale M6 x 12mm</i> 	994778
<i>Battée centrale L. 423mm</i> 	606802	<i>Cornière cintrée 30x30x2mm Triangle latéral gauche</i> 	606813	<i>Tôle alu L. 1537mm - Gauche</i> 	606823	<i>Tôle LAMS</i> 	605146	<i>Vis autoforeuse tête fraisée 6,3x25</i> 	367428
<i>Cornière cintrée 30x30x2mm Triangle latéral droit</i> 	606804	<i>Montant - Triangle latéral gauche</i> 	606814	<i>Tôle faitiage droite</i> 	606824	<i>Vis inox M5 x 12</i> 	364409	<i>Vis tête F Pozzi M6x20</i> 	365418
<i>Montant - Triangle latéral droit</i> 	606805	<i>Traverse haute Triangle latéral gauche</i> 	606815	<i>Tôle faitiage gauche</i> 	606825	<i>Ecrou inox M5</i> 	364410	<i>Joint pour la faitière du chien-assis</i> 	607829

MONTAGE DU CHIEN-ASSIS




VUE FINALE


MONTAGE DES TRIANGLES LATÉRAUX DU CHIEN-ASSIS

Vous retrouverez sur les pages suivantes le principe de montage du triangle latéral droit du chien-assis (droite quand vous êtes face à la serre). Il faudra reproduire cette même étape pour le triangle latéral gauche, le principe restant le même. **Attention les profilés entre la droite et la gauche peuvent varier, référez-vous au numéro indiqué.**


Triangle latéral droit : Attention, la languette du n°10 se glisse derrière le n°9
Triangle latéral gauche : Attention, la languette du n°18 se glisse derrière le n°17





MONTAGE DES TRIANGLES LATÉRAUX DU CHIEN-ASSIS



MONTAGE DES TRIANGLES LATÉRAUX DU CHIEN-ASSIS




MONTAGE DES TRIANGLES LATÉRAUX DU CHIEN-ASSIS



VUE DE FACE



Attention, à bien mettre le n°15 (droite) ou n°22 (gauche) en butée sur le haut



VUE DE DESSUS

Triangle latéral droit : glissez le n°15 derrière le n°9
Triangle latéral gauche : glissez le n°22 derrière le n°17

MONTAGE DES TRIANGLES LATÉRAUX DU CHIEN-ASSIS




Triangle latéral droit : attention, bien mettre le n°14 et n°13 en butée en haut contre le n°10.

Triangle latéral gauche : attention, bien mettre le n°21 et n°20 en butée en haut contre le n°18.

Ne pas serrer complètement les boulons du haut.


MONTAGE DES TRIANGLES LATÉRAUX DU CHIEN-ASSIS



Pour rappel, vous devez monter votre triangle latéral gauche de la même manière que votre triangle latéral droit.


MONTAGE DU CHIEN-ASSIS

Une fois vos 2 triangles latéraux, vous pouvez monter le chien-assis.




MONTAGE DU CHIEN-ASSIS


Attention avant de poser les triangles, mettre le joint sur les battées cintrées de la serre jusqu'à toucher le cadre de la porte




MONTAGE DU CHIEN-ASSIS - FIXATION DU CADRE DE PORTE




MONTAGE DU CHIEN-ASSIS



MONTAGE DU CHIEN-ASSIS




MONTAGE DU CHIEN-ASSIS







MONTAGE DU CHIEN-ASSIS

**Attention, les battées (30) sur le triangle frontal (1) sont fixées avec trois vis à têtes marteau (37) et une vis à tête hexagonale (42).
Les autres avec une vis à tête hexagonale (42) et une vis à tête marteau (37).**




INSTALLATION DU JOINT SUR LE CHIEN-ASSIS


Pour une étanchéité optimale, surtout si votre serre est exposée au vent, vous pouvez installer le joint (45) entre le verre et la faitière.
Coupez le joint en 12 morceaux de 355 mm et 2 morceaux de 700 mm.




MONTAGE DU CHIEN-ASSIS




MONTAGE DU CHIEN-ASSIS




**Attention vérifier avant de visser que le perçage
soit au milieu de la battée cintrée**




MONTAGE DU CHIEN-ASSIS




MONTAGE DES BATTÉES DE TOITURE - FIXATION DE LA PARTIE HAUTE



MONTAGE DES BATTÉES DE TOITURE - FIXATION DE LA PARTIE BASSE







MONTAGE DES CORNIÈRES DE TOITURE






* Pour fixer les cornières de toiture, utilisez les vis à tête hexagonale (3) glissées auparavant dans la rainure des battées de toiture (page 24). Si cette étape n'a pas été effectuée, utilisez les vis à tête marteau (3).




MONTAGE DE LA PORTE ET DE LA LUCARNE DE TOITURE



MONTAGE DE LA LUCARNE DE PAROIS




3 Avec un support de hauteur 40 cm et/ou une hauteur de faîtage de 3,10 m, une battée de sous lucarne (P) est à positionner comme ceci :






POSE DU VITRAGE DE PAROIS ET DE TOITURE - HAUTEUR FAÎTAGE 2,70 M



Si vous avez sélectionné l'option porte latérale :



Verres de toiture

Voir verre Z (voir page 53)

Installation de 2 crochets S (44) pour les serres avec une base de 40 cm :



Installation des clips de fixation (SAL1), 2 possibilités :




Installation n°1


Installation n°2

Repère	Support H. 40 cm		Support H. 87 cm	
	Format (en mm)	Nombre de clips	Format (en mm)	Nombre de clips
A	482 x 358	4	/	/
B	960 x 358	4	960 x 358	4
C	1200 x 358	4	1200 x 358	4
D	1390 x 358	4	1390 x 358	4
E	1530 x 358	4	1530 x 358	4
F	1635 x 358	6	1635 x 358	6
G	1700 x 358	6	1700 x 358	6
H	1735 x 358	6	1735 x 358	6
I	1685 x 262	6	1685 x 262	6
J	1685 x 358	6	1685 x 358	6
K	985 x 300	6	985 x 300	6
L	625 x 358	6	625 x 358	6
M	465 x 358	2	/	/
N	645 x 358	4	645 x 358	4
O	557 x 300	4	557 x 300	4
P	1710 x 285	6	1240 x 285	6
Q	645 x 324	4	645 x 324	4
R	482 x 324	2	/	/
S	482 x 262	2	/	/
T	266 x 358	2	266 x 358	2
U	410 x 358	2	410 x 358	2
V	510 x 358	2	510 x 358	2
W	1531 x 304	6	1053 x 304	6
Z	400 x 358	2	400 x 358	2

POSE DU VITRAGE DE PAROIS ET DE TOITURE - HAUTEUR FAÎTAGE 3,10 M



Si vous avez sélectionné l'option porte latérale :



Verres de toiture

Voir verre Z (voir page 53)

Installation de 2 crochets S (44) pour les serres avec une base de 40 cm :



Installation des clips de fixation (SAL1), 2 possibilités :



Installation n°1





Installation n°2

Repère	Support H. 40 cm		Support H. 87 cm	
	Format (en mm)	Nombre de clips	Format (en mm)	Nombre de clips
A	870 x 358	4	/	/
B	960 x 358	4	960 x 358	4
C	1200 x 358	4	1200 x 358	4
D	1390 x 358	4	1390 x 358	4
E	1530 x 358	4	1530 x 358	4
F	1635 x 358	6	1635 x 358	6
G	1700 x 358	6	1700 x 358	6
H	1735 x 358	6	1735 x 358	6
M	420 x 358	2	/	/
N	645 x 358	4	1030 x 358	4
O	985 x 300	4	945 x 300	4
P	2120 x 285	6	1635 x 285	6
Q	645 x 324	4	1030 x 324	6
R	870 x 324	4	/	/
T	645 x 358 x 457	4	645 x 358 x 457	4
U	660 x 358 x 785	4	660 x 358 x 785	4
V	890 x 358 x 795	4	890 x 358 x 795	4
W	1531 x 304	6	1053 x 304	6
X	870 x 358	4	398 x 358	2
Z	400 x 358	2	400 x 358	2

POSE DU VITRAGE DE TOITURE - PETITS VERRES (VERRES TUILES)

- 1 - Posez un verre arrondi (Z) sur l'extrémité basse de la toiture, en bout des profils.
- 2 - Posez 4 clips (SAL1) sur le premier verre de toiture (deux à droite, deux à gauche). Veillez à les centrer sur la hauteur du verre.
- 3 - Posez 2 crochets (44) sur le haut du verre (un à droite, un à gauche).
- 4 - Posez le deuxième verre, puis deux clips (SAL1), puis deux crochets (44). Répétez cette étape jusqu'en haut de la toiture.
- 5 - Posez de la même manière la deuxième rangée, la troisième rangée, ...

Crochet sur les bords
du verre



FINITIONS DE LA SERRE

À cette étape du montage, vérifiez que toute la visserie de la serre est correctement installée et boulonnée.

Fixation des moulures décoratives



Fixez les moulures à l'aide des vis (18).

Le logo Lams se fixe en haut de la plaque aluminium du côté de la serrure.
Le nombre de rosaces et palmettes varient selon la dimension de votre serre. Elles se fixent sur l'embase, dans l'ordre de votre choix. Pour un aspect esthétique, nous recommandons de placer une palmette sur la porte puis d'alterner entre rosace et palmette sur le reste de l'embase.



Fixation des caches de porte

Si souhaité, pour cacher la visserie du cadre de porte, vous pouvez installer les caches de porte droit et gauche (S) à l'aide des vis autoforeuses (43).



OPTION - SYSTÈME D'OMBRAGE

Grâce au système d'ombrage, réglez la température à l'intérieur de la serre et protégez vos cultures et semis de l'intensité du soleil (effet loupe à travers le verre).

Cette option peut être commandée à tout moment après l'achat de votre serre sur notre site www.serres-lams.com





Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993

DOVIRIS - 43 Avenue Georges Clémenceau 85120 LA CHÂTAIGNERAIE - FRANCE - www.serres-lams.com
Visuels et illustrations non contractuels.

